



COMPAGNIE RIBOULEAU

**NOTICE FERTILISSEURS
FERTILIZER MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG DÜNGERSTREUER**



MONOSEM

Cette notice est à lire attentivement avant montage et utilisation de la machine, elle est à conserver soigneusement.

Pour plus d'informations, ou en cas de réclamation, vous pouvez appeler l'usine RIBOULEAU MONOSEM, numéro de téléphone en dernière page. L'identification et l'année de fabrication de votre semoir se trouvent sur la boîte de distances.

Par souci d'amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui de ce fait, pourront par certains détails être différents de ceux décrits sur cette notice.

NOTICE ORIGINALE

This manual should be read carefully before assembly and operation. It should be kept in a safe place.

For further information or in the event of claims, please call the RIBOULEAU MONOSEM factory. You will find the telephone number on the last page of the manual.

The identification and year of manufacture of your planter are on the central gear box.

With the aim of continuously improving our products, we reserve the right to modify our equipment without notice. As a result, some elements may differ from those described in these instructions.

ORIGINAL INSTRUCTIONS

Diese Bedienungsanleitung ist vor jeder Montage und vor jedem Betrieb sorgfältig zu lesen und auf jeden Fall beizubehalten. Für jede zusätzliche Auskunft bzw. Bei Beanstandungen rufen Sie bitte das Werk RIBOULEAU MONOSEM unter der auf der letzten Seite angegebenen Telefonnummer an! Die Identifizierung und das Baujahr Ihrer Sämaschine finden Sie auf dem Wechselgetriebe.

Da wir um eine ständige Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns das Recht vor, unsere Maschinen ohne Vorankündigung zu verändern. Manche Details können daher von den in dieser Anleitung beschriebenen abweichen.

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

PRÉSCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

La machine ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par du personnel formé à cet effet et averti des risques inhérents.

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité mentionnées sur les autocollants de la machine, de ses accessoires et sur cette notice.

Avant tout déplacement sur la voie publique, il est impératif de s'assurer du respect des dispositions du Code de la route en vigueur et de la conformité avec la réglementation en matière de sécurité du travail.



Attention aux consignes de sécurité:

- **Ne pas travailler sous le semoir.**
- **Rayonneurs: ne pas stationner sous la charge.**
- **Châssis repliables: ne pas stationner sous la charge.**

ATTENTION: A cause de son poids important, ne pas laisser le semoir en appui uniquement sur ces 2 roues centrales. Il est interdit d'atteler ou de déteiler appareil replié, celui-ci doit être remis déplié.

- **Manipulation de produits dangereux: se référer à l'emballage et à la notice des produits utilisés.**

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- 1- En complément des instructions contenues dans cette notice, respectez la législation relative aux prescriptions de sécurité et de prévention des accidents.
- 2- Les autocollants apposés sur la machine et ses accessoires fournissent des indications importantes pour une utilisation sans risque. En les respectant, vous assurez votre sécurité.
- 3- Respectez les prescriptions du Code de la route lors de la circulation sur la voie publique.
- 4- Familiarisez-vous avec l'utilisation de la machine avant le travail. En cours de travail, il sera trop tard.
- 5- L'utilisateur doit éviter de porter des vêtements flottants qui risqueraient d'être happés par des éléments en mouvement.
- 6- Il est recommandé d'utiliser un tracteur équipé d'une cabine ou d'un arceau de sécurité, conformes aux normes en vigueur.
- 7- Vérifiez que les alentours proches soient dégagés (pas d'enfant).
- 8- Le transport de personnes et d'animaux en cours de travail et de transport est interdit.
- 9- Attendez la machine sur les points d'attelage prévus à cet effet, conformément aux normes en vigueur.
- 10- Les opérations d'attelage et de dételage doivent se faire avec précaution.
- 11- Lors du dételage, assurez-vous du bon positionnement des béquilles pour une bonne stabilité de la machine.
- 12- Avant l'attelage de la machine, assurez-vous du bon lestage de l'essieu avant du tracteur.
- 13- La mise en place des masses doit se faire sur les supports prévus à cet effet, conformément aux prescriptions du constructeur du tracteur et dans le respect des charges maximum par essieu et du poids total autorisé en charge.
- 14- Mettez en place et contrôlez les équipements réglementaires lors du transport : éclairage, signalisation...
- 15- Les commandes à distance (cordes, flexible...) doivent être positionnées de façon à éviter le déclenchement accidentel d'une manœuvre génératrice de risque d'accident ou de dégâts.
- 16- Mettez la machine en position de transport conformément aux indications avant de vous engager sur la voie publique.
- 17- Ne quittez jamais le poste de conduite lorsque le tracteur est en marche.
- 18- Adaptez la vitesse et le mode de conduite au terrain. Évitez les brusques changements de direction.
- 19- La tenue de route, la direction et le freinage sont influencés par les outils portés et tractés. Pour ces raisons, soyez vigilant et veillez à avoir suffisamment de réponse avec la direction et les organes de freinage.
- 20- Dans les virages, tenez compte des objets en saillie, des porte-à-faux et de la masse d'inertie.
- 21- Assurez-vous de la mise en place et du bon état des dispositifs de protection avant chaque utilisation.
- 22- Avant chaque utilisation, contrôlez le serrage des vis et des écrous.
- 23- Ne stationnez pas dans la zone de travail de la machine.
- 24- Des zones d'écrasement et de cisaillement peuvent exister sur les organes commandés à distance, notamment ceux asservis hydrauliquement.
- 25- Veillez à couper le moteur, retirez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces en fonctionnement avant de descendre du tracteur ou d'effectuer toute opération sur la machine.
- 26- Ne stationnez pas entre le tracteur et la machine sans avoir préalablement serré le frein de parcage et / ou placé des cales sous les roues.
- 27- Avant toute intervention sur la machine, assurez-vous que celle-ci ne puisse être mise en route accidentellement.
- 28- Ne pas utiliser l'anneau de levage pour soulever la machine lorsque celle-ci est chargée.

UTILISATION CONFORME DE LA MACHINE

Le semoir ne doit être utilisé que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.

Tout dommage lié à l'utilisation de la machine en dehors du domaine indiqué par le constructeur n'engagera en aucun cas la responsabilité de celui-ci.

Toute modification de la machine se fera aux risques et périls de l'utilisateur.

La bonne utilisation de la machine nécessite:

- le respect des notices d'utilisation, d'entretien et maintenance constructeur
- utilisation impérative des pièces détachées, accessoires d'origine ou recommandés par le constructeur.

L'utilisation, entretien ou réparation ne se fera que par des personnes compétentes et informées des dangers auxquelles elles sont exposées.

L'utilisateur devra respecter les réglementations:

- prévention contre les accidents
- sécurité du travail (Code du travail)
- circulation (Code de la route)

Veillez au respect des indications précisées sur les machines.

Toute modification du matériel, sans accord écrit du constructeur, engage l'entière responsabilité du propriétaire.

ATTELAGE

1- Lors de l'attelage de la machine au tracteur ou de sa dépose, le levier de commande du relevage hydraulique doit être placé de manière à ce que le relevage ne puisse s'effectuer.

2- Lors de l'attelage de la machine au relevage 3 points du tracteur, les diamètres des broches ou tourillons devront bien correspondre au diamètre des rotules du tracteur.

3- Risques d'écrasement et de cisaillement dans la zone de relevage 3 points.

4- Lors de la manœuvre du levier de commande extérieur du relevage, veuillez à vous tenir éloigné de la zone située entre le tracteur et la machine.

5- Lors du transport de la machine, veuillez à bien la stabiliser par des tirants de rigidification du relevage afin d'éviter d'éventuels frottements ou débats latéraux.

6- En cas de transport de la machine en mode relevé, veuillez à ce que le levier de commande du relevage soit bien verrouillé.

ORGANES D'ANIMATION (Prises de force et arbres de transmission à cardans)

1- Veuillez à utiliser les arbres de transmission à cardans fournis avec la machine ou préconisés par le constructeur.

2- Veuillez au bon état et à la bonne mise en place des carters de protection des prises de force et arbres de transmission.

3- Veuillez au bon recouvrement des tubes des arbres de transmission à cardans, en position de travail et en position de transport.

4- Veuillez à débrayer la prise de force, couper le moteur, et retirer la clé de contact avant toute connexion ou déconnexion d'un arbre de transmission à cardans.

5- En cas d'arbre de transmission avec un limiteur de couple ou une roue libre, ils devront impérativement être montés sur la prise de force de la machine.

6- Le montage et le verrouillage des arbres de transmission à cardans devra être effectué correctement.

7- Les carters de protection des arbres de transmission à cardans doivent être immobilisés en rotation grâce à des chaînettes.

8- Contrôler que le régime choisi et le sens de rotation de la prise de force soit conforme aux préconisations du constructeur, avant l'embrayage de la prise de force.

9- Embrayer la prise de force si vous vous êtes assuré qu'il n'y a aucune personne ou animal près de la machine.

10- Débrayer la prise de force si les limites de l'angle de l'arbre de transmission à cardans recommandés par le constructeur risquent d'être dépassés.

11- Après le débrayage de la prise de force, ne pas s'en approcher avant l'arrêt total car des éléments peuvent continuer à tourner quelques instants.

12- Les arbres de transmission à cardans doivent être posés sur leur support lors de la dépose de la machine.

13- Couvrir de son capuchon protecteur l'arbre de transmission à cardans de la prise de force du tracteur après sa déconnexion.

14- tout carter de protection endommagé de prise de force et d'arbre de transmission à cardans doit être immédiatement remplacé.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

1- Le circuit hydraulique est sous pression

2- Veuillez au bon branchement des circuits lors du montage de vérins ou moteurs hydrauliques, selon les directives constructeur.

3- Vérifier que les circuits côté tracteur et côté machine ne sont pas sous pression avant tout branchement de flexible au circuit hydraulique du tracteur.

4- Afin d'éviter tout risque d'inversion des fonctions ou erreur de branchement, nous recommandons de suivre les repères d'identification sur les raccords hydrauliques entre le tracteur et la machine.

5- Vérifier une fois par an les flexibles hydrauliques:

- blessure et porosité de la couche extérieure
- déformation avec et sans pression
- état des raccords et joints

Le remplacement des flexibles doit se faire avant 6 ans d'utilisation, et selon les recommandations du constructeur.

6- Si une fuite apparaît, veuillez à prendre les dispositions pour éviter tout accident.

7- Tout liquide sous pression, comme l'huile du circuit hydraulique, peut provoquer de graves blessures, perforer la peau..., il convient en cas de blessure de contacter immédiatement un médecin et ainsi éviter un risque d'infection.

8- La machine devra être abaissée, le circuit hors pression, le moteur coupé et la clé de contact retirée avant toute intervention sur le circuit hydraulique.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

1- La prise de force devra impérativement être débrayée, le moteur coupé et la clé de contact retirée avant tous travaux de maintenance, entretien ou réparation de la machine.

2- Le serrage des vis et écrous devra être effectué régulièrement. Après les premières heures d'utilisation (4 heures), toutes les vis doivent être resserrées puis refaire l'opération toutes les 80 heures.

3- Avant tous travaux d'entretien sur une machine relever, étayer celle-ci.

4- Portez des gants et n'utilisez que l'outillage adéquat pour tout remplacement d'une pièce travaillante.

5- Il est interdit de jeter de l'huile, graisse, ou filtres afin de respecter l'environnement.

6- La déconnexion de la source d'énergie devra être effectuée avant toute intervention sur le circuit électrique.

7- Il convient de vérifier régulièrement les pièces exposées à une usure, et les remplacer si usées ou endommagées.

8- L'utilisation de pièce de rechange MONOSEM est impérative, celles-ci correspondant aux caractéristiques définies par le constructeur.

9- Les câbles de l'alternateur et de la batterie doivent être débranchés avant tous travaux de soudure électrique sur le tracteur ou la machine attelée.

10- Seul un personnel qualifié peut intervenir pour effectuer des réparations impliquant des organes sous tension ou pression.

SAFETY REGULATIONS

The machine should only be used, maintained and repaired by trained employees who are aware of the eventual risks. It is essential to respect the safety regulations mentioned on the machine and accessory stickers and those given in this manual. Before transport on public highways, it is essential to ensure that the current Highway Code is respected and that the machine is in accordance with safety working regulations.



Follow all recommended precautions:

- Do not work under the planter.
 - Row markers: keep clear of the load.
 - Folding frames: keep clear of the load.
- ATTENTION:** Because of its weight, do not leave the planter resting only on its 2 central drive wheels. Attaching or detaching the planter when the planter is stacked is strictly forbidden, the planter must be unstacked for these operations.
- Handling dangerous products: see instructions of manufacturer.

GENERAL

- 1- In addition to the instructions contained in this manual, legislation relating to safety instructions and accident prevention should be complied with.
- 2- Warnings affixed to the machine give indications regarding safety measures to be observed and help to avoid accidents.
- 3- When travelling on public roads, abide by the provisions of the Highway Code.
- 4- Before starting work, it is essential that the user familiarizes himself with the control and operating elements of the machine and their respective functions. When the machine is running, it may be too late.
- 5- The user should avoid wearing loose clothing which may be caught up in the moving parts.
- 6- We recommend using a tractor with a safety cab or roll bar conforming to standards in force.
- 7- Before starting up the machine and beginning work, check the immediate surroundings, particularly for children. Make sure that visibility is adequate. Clear any persons or animals out of the danger zone.
- 8- It is strictly forbidden to transport any persons or animals on board the machine whether it is in operation or not.
- 9- The machine should only be coupled up to the tractor at the specially provided towing points and in accordance with applicable safety standards.
- 10- Extreme care must be taken when coupling or uncoupling the machine from the tractor.
- 11- Before hitching up the machine, ensure that the front axle of the tractor is sufficiently weighted. Ballast weights should be fitted to the special supports in accordance with the instructions of the tractor manufacturer.
- 12- Do not exceed the maximum axle weight or the gross vehicle weight rating.
- 13- Do not exceed the maximum authorized dimensions for using public roads.
- 14- Before entering a public road, ensure that the protective and signalling devices (lights, reflectors, etc.) required by law are fitted and working properly.
- 15- All remote controls (cords, cables, rods, hoses, etc.) must be positioned so that they cannot accidentally set off any manoeuvre which may cause an accident or damage.
- 16- Before entering a public road, place the machine in the transport position, in accordance with the manufacturer's instructions.
- 17- Never leave the driver's position whilst the tractor is running.
- 18- The speed and the method of operation must always be adapted to the land, roads and paths. Avoid sudden changes of direction under all circumstances.
- 19- Precision of the steering, tractor adhesion, road holding and effectiveness of the braking mechanism are influenced by factors such as the weight and nature of the machine being towed, the front axle stage and the state of the land or path. It is essential, therefore, that the appropriate care is taken for each situation.
- 20- Take extra care when cornering, taking account of the overhang, length, height and weight of the machine or trailer being towed.
- 21- Before using the machine, ensure that all protective devices are fitted and in good condition. Damaged protectors should be replaced immediately.
- 22- Before using the machine, check that nuts and screws are tight, particularly those for attaching tools (discs, flickers, deflectors, etc.). Tighten if necessary.
- 23- Do not stand in the operation area of the machine
- 24- Caution! Be aware of any crushing and shearing zones on remote-controlled parts
- 25- Before climbing down from the tractor, or before any operation on the machine, turn off the engine, remove the key from the ignition and wait until all moving parts have come to a standstill.
- 26- Do not stand between the tractor and the machine until the handbrake has been applied and/or the wheels have been wedged.
- 27- Before any operation on the machine, ensure that it cannot be started up accidentally.
- 28- Do not use the lifting ring to lift the machine when it is loaded.

PROPER USE OF THE MACHINE

The machine must only be used for tasks for which it has been designed.

The manufacturer will not be liable for any damage caused by using the machine for applications other than those specified by the manufacturer. Using the machine for purposes other than those originally intended will be done so entirely at the user's risk.

Proper use of the machine also implies:

- complying with instructions on use, care and maintenance provided by the manufacturer;
- using only original or manufacturer recommended spare parts, equipment and accessories.

The machine must only be operated, maintained and repaired by competent persons, familiar with the specifications and methods of operation of the machine. These persons must also be informed of the dangers to which they may be exposed.

The user must strictly abide by current legislation regarding:

- accident prevention
- safety at work (health and safety regulations)
- transport on public roads (road traffic regulations)

Strict compliance with warnings affixed to the machine is obligatory.

The owner of the equipment shall become liable for any damage resulting from alterations made to the machine by the user or any other person, without the prior written consent of the manufacturer.

HITCHING

1- When hitching or unhitching the machine from the tractor, place the control lever of the hydraulic lift in such a position that the lifting mechanism cannot be activated accidentally.

2- When hitching the machine to the three-point lifting mechanism of the tractor, ensure that the diameters of the pins or gudgeons correspond to the diameter of the tractor ball joints.

3- Caution! In the three points lifting zone, there may be a danger of crushing and shearing.

4- Do not stand between the tractor and the machine whilst operating the external lift control lever.

5- When in transport, lifting mechanism stabilizer bars must be fitted to the machine to avoid floating and side movement.

6- When transporting the machine in the raised position, lock the lift control lever.

DRIVE EQUIPMENT (Power take-off and universal drive shafts)

1- Only use universal shafts supplied with the machine or recommended by the manufacturer.

2- Power take-off and universal drive shaft guards must always be fitted and in good condition.

3- Ensure that the tubes of the universal drive shafts are properly guarded, both in the working position and in the transport position.

4- Before connecting or disconnecting a universal drive shaft, disengage the power take-off, turn off the engine and re-move the key from ignition.

5- If the primary universal drive shaft is fitted with torque limiter or a free wheel, these must be mounted on the machine power take-off.

6- Always ensure that universal drive shafts are filled and locked correctly.

7- Always ensure that universal drive shafts are immobilized in rotation using the specially provided chains.

8- Before engaging power take-off, ensure that the speed selected and the direction of rotation of the power take-off comply with the manufacturer's instructions.

9- Before engaging power take-off, ensure that no persons or animals are close to the machine.

10- Disengage power take-off when the universal drive shaft angle limits laid down by the manufacturer are in danger of being exceeded.

11- Caution! When power take-off has been disengaged, moving parts may continue to rotate for a few moments. Do not approach until they have reached a complete standstill.

12- On removal from the machine, rest the universal drive shafts on the specially provided supports.

13- After disconnecting the universal drive shafts from the power take-off, the protective cap should be fitted to the power take-off.

14- Damage power take-off and universal drive shaft guards must be replaced immediately.

HYDRAULIC CIRCUIT

1- Caution! The hydraulic circuit is pressurized.

2- When fitting hydraulic motors or cylinders ensure that the circuits are connected correctly in accordance with the manufacturer's guidelines.

3- Before fitting a hose to the tractor's hydraulic circuit, ensure that the tractor side and the machine side circuits are not pressurized.

4- The user of the machine is strongly recommended to identify the hydraulic couplings between the tractor and the machine in order to avoid wrong connection. Caution! There is a danger of reversing the functions (for example: raise/lower).

5- Check hydraulic hoses once a year:

- damage to the outer surface
- porosity of the outer surface
- deformation with and without pressure
- state of the fittings and seals

6- When a leak is found, all necessary precautions should be taken to avoid accidents.

7- Pressurized liquid, particularly hydraulic circuit oil, may cause serious injury if it comes into contact with the skin. In the case of injury, consult a doctor immediately. There is a risk of infection.

8- Before any operation on the hydraulic circuit, lower the machine, release the pressure from the circuit, turn off the engine and remove the key from ignition.

MAINTENANCE

1- Before commencing any maintenance, servicing or repair work, or before attempting to locate the source of a breakdown or fault, it is essential that the power take-off is disengaged, the engine turned off and the key removed from the ignition.

2- Check regularly that nuts and screws are not loose. Tighten if necessary. After the first few hours of use (4 hours), all screws must be tightened. Then repeat the operation every 80 hours.

3- Before carrying out maintenance work on a raised machine, prop it up using appropriate means of support.

4- When replacing a working part (fertilizer spreader blade or planter coulter), wear protective gloves and only use appropriate tools.

5- To protect the environment, it is forbidden to throw away oil, grease or filters of any kind. Give them to specialist recycling firms.

6- Before operating on the electric circuit, disconnect the power source.

7- Protective devices likely to be exposed to wear and tear should be checked regularly. Replace them immediately if they are damaged.

8- Spare parts should comply the standards and specifications laid down by the manufacturer. Only use MONOSEM spare parts.

9- Before commencing any electric welding work on the tractor or the towed machine, disconnect the alternator and battery cables.

10- Repairs affecting parts under stress or pressure (springs, pressure accumulators, etc...) should be carried out by suitably qualified engineers with special tools.

SICHERHEITSVORSCHIFTEN

Nur ausgebildetes Personal dürfen die Maschine benutzen, pflegen, und reparieren.

Jeder Benutzer dieser Maschine muss die Sicherheitsvorschriften, die auf Aufkleber (Maschine, Zubehör, und diese Anweisung) gezeichnet sind, genau kennen und unbedingt respektieren.

Vor jeder Reise auf der Strasse kontrollieren, ob sie den Sicherheitsvorschriften und den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechen.



Befolgen Sie die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen :

- **Arbeiten Sie nicht unter der Sämaschine.**
- **Spuranzeiger : Beim Klappen nicht unter der Maschine aufhalten!**
- **Klapprahmen : Beim Klappen nicht unter der Maschine aufhalten!**

ACHTUNG : Wegen des hohen Gewichts darf die Sämaschine nie auf beide Zentralräder abgestellt werden. Das An- und Abhängen der Sämaschine ist strikt verboten, wenn die Sämaschine ist strikt verboten, wenn die Sämaschine eingeklappt ist. Sie muß ausgeklappt sein für diese Arbeiten.

- **Handhabung gefährlicher Produkte : Bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.**

ALLGEMEINES

- 1- Zusätzlich zu den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen die Gesetzgebung bezüglich der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten.
- 2- Die auf der Maschine angebrachten Warnungen informieren über die einzuhaltenden Sicherheitsmassnahmen und tragen zur Unfallverhütung bei.
- 3- Im Straßenverkehr die Straßenverkehrsordnung einhalten
- 4- Vor Arbeitsbeginn muss sich der Benutzer unbedingt mit den Antriebs- und Bedienungsorganen der Maschine und ihren jeweiligen Funktionen vertraut machen. Während der Arbeit ist es dafür zu spät.
- 5- Weite Kleidungsstücke, die in sich bewegende Teile geraten könnten, vermeiden.
- 6- Es empfiehlt sich, gemäß den gültigen Normen einen Schlepper mit Kabine oder Sicherheitsverstärkung zu verwenden.
- 7- Vor Inbetriebsetzung und Arbeitsbeginn die direkte Umgebung kontrollieren (Kind!). Für ausreichende Sicht sorgen! Personen oder Tiere aus dem Maschinengefahrbereich entfernen (Schutzvorrichtungen!).
- 8- Der Transport von Personen oder Tieren auf der Maschine ist während der Arbeit oder beim Fahren streng verboten.
- 9- Die Maschine darf gemäß den geltenden Sicherheitsnormen nur an den dafür vorgesehenen Kupplungspunkten angehängt werden.
- 10- Besondere Vorsicht ist beim An- und Abbau der Maschine am Schlepper geboten.
- 11- Vor Anhängen der Maschine kontrollieren, ob der Ballast des Schleppers genügt. Die Ballastelemente müssen gemäß den Vorschriften des Schlepperherstellers auf den dafür vorgesehenen Haltern angebracht werden.
- 12- Die Maximale Achslast und das zulässige Gesamtgewicht einhalten.
- 13- Das für den Straßenverkehr maximal zulässige Aussenmass einhalten.
- 14- Vor Strassenbenutzung die Schutzvorrichtungen (Licht und Rückstrahlelemente) anbringen und ihre Funktion prüfen.
- 15- Alle Fernsteuerungen (Seil, Kabel, Stange, Schlauch) müssen so positioniert sein, dass sie nicht ungewollt betätigt werden und dadurch Unfälle oder Schäden hervorrufen können.
- 16- Vor Benutzung der Strasse die Maschine gemäß Herstelleranweisungen in Transportstellung bringen.
- 17- Fahrersitz nie bei laufender Maschine verlassen.
- 18- Fahrgeschwindigkeit und -weise müssen immer dem Gelände, den Strassen und Wegen angepasst sein. Auf alle Fälle plötzliche Richtungsänderungen vermeiden.
- 19- Die Präzision der Lenkung, die Bodenhaftung des Schleppers, die Straßenlage und die Wirksamkeit der Bremsvorrichtungen werden beeinflusst von Faktoren wie: Gewicht und Art der angebauten Maschine, Belastung der Vorderachse, Zustand des Geländes oder der Fahrbahn. Die den Bedingungen entsprechen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
- 20- Besondere Vorsicht ist in Kurven geboten. Schwerpunktlage, Länge, Höhe und Gewicht der Maschine oder des Anhängers berücksichtigen.
- 21- Vor jeder Benutzung der Maschine kontrollieren, ob alle Schutzvorrichtungen angebracht und in gutem Zustand sind. Bei Beschädigung sofort austauschen.
- 22- Vor jeder Benutzung kontrollieren, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, insbesondere die, mit denen die Geräte befestigt sind (Schreiben, Paletten, Schirme...). Notfalls anziehen
- 23- Sich nicht im Manövrierbereich der Maschine aufhalten.
- 24- Vorsicht! Auf den Fernsteuerungsorganen, insbesondere auf denen mit hydraulischem Regelkreis, kann es Stauch- und abscherzonen geben.
- 25- Vor verlassen des Schleppers oder vor jedem Eingriff auf der Maschine Motor abschalten, Zündschlüssel abziehen und völligen stillstand aller bewegten Teile abwarten.
- 26- Sich nicht zwischen Schlepper und Maschine aufhalten, ohne zuvor die Parkbremse angezogen und/oder Keile unter die Räder gelegt zu haben.
- 27- Vor jedem Eingriff an der Maschine kontrollieren, ob diese nicht ungewollt in Betrieb gesetzt werden kann.
- 28- Die Aufhängöse nicht zum Heben der gefüllten Maschine benutzen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DER MASCHINE

Die Maschine darf nur für die Arbeiten eingesetzt werden, für die sie geplant ist.

Bei Beschädigung der Maschine infolge einer nicht vom Hersteller spezifizierten Benutzung ist dieser nicht haftbar.

Jede nicht der ursprünglichen Bestimmung der Maschine entsprechende Benutzung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Benutzers.

Die Bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine setzt ebenfalls voraus:

- die Einhaltung der vom Hersteller verordneten Benutzungs-, Wartungs- und Instandsetzungsvorschriften,
- die ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen, Originalausrüstungen und Originalzubehör oder von Teilen, die vom Hersteller empfohlen sind.

Die Drillmaschine darf nur von kompetenten, mit den technischen Daten und Benutzungsanweisungen der Maschine vertrauten Personen benutzt, gewartet und repariert werden, die über die Risiken informiert sind, denen sie ausgesetzt sein könnten.

Streng die gültige Reglementierung einhalten bezüglich:

- der Unfallverhütung,
- der Arbeitssicherheit (Arbeitsgesetzbuch)
- des Strassenverkehrs (Strassenverkehrsordnung)

Die auf der Maschine angebrachten Warnungen berücksichtigen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Abänderungen entstehen, die vom Benutzer selbst oder von Dritten ohne schriftliche Genehmigung an der Maschine vorgenommen wurden.

ANHÄNGUNG

1- Beim An- und Abkuppeln der Maschine am Schlepper, den Steuerhebel des Hydraulikkrafthebers so stellen, dass der Hubvorgang nicht unerwartet ausgelöst werden kann.

2- Beim Anhängen der Maschine am Dreipunktkraftheber des Schleppers darauf achten, dass die spindel- oder Zapfendurchmesser dem Durchmesser der Schlepperkugeln entsprechen.

3- Vorsicht ! Im dreipunkt-Hubbereich bestehen Stauch- und Abscherrisiken!

4- Sich bei Betätigung des äußeren Krafthebersteuerhebels nicht zwischen Schlepper und Maschine aufhalten.

5- Beim Transport muss die Maschine durch die Versteifungsstreben des Krafthebers zur Vermeidung von Unwucht und seitlicher Pendelung stabilisiert werden.

6- Beim Transport der Maschine in angehobener Stellung den Kraftheber-Steuerhebel blockieren.

ANTRIEBSORGANE (Zapfwelle und Gelenkwellen-Antrieb)

1- Nur die mit der Maschine gelieferte oder vom Konstrukteur empfohlene Gelenkwelle verwenden.

2- Die Schutzvorrichtungen der Zapfwellen und Gelenkwellen müssen immer angebracht und in gutem Zustand sein.

3- Auf die richtige Überlappung der Gelenkwellenrohre sowohl in Arbeits- als auch in Transportstellung achten.

4- Vor Anschließen oder Abziehen einer Gelenkwelle die Zapfwelle auskuppeln, den Motor abschalten und den Zündschlüssel abziehen.

5- Ist die Primärkardanwelle mit einem Drehmomentbegrenzer oder einer Freilaufkupplung ausgestattet, müssen diese unbedingt auf der Zapfwelle der Maschine montiert sein.

6- Immer auf die korrekte Montage und Verriegelung der Kardantriebe achten.

7- Immer darauf achten, dass die Schutzvorrichtungen der Gelenkwellen mit den dafür vorgesehenen Ketten gegen Verdrehen gesichert sind.

8- Vor Kuppeln der Zapfwelle prüfen, ob die gewählte Drehzahl und die Drehrichtung der Zapfwelle den Vorschriften des Herstellers entsprechen.

9- Vor Kuppeln der Zapfwelle kontrollieren, ob sich keine Personen oder Tiere in Nähe der Maschine befinden.

10- Die Zapfwelle auskuppeln, wenn Gefahr besteht, dass die vom Hersteller vorgeschriebenen Grenzen des Gelenkwinkelwinkels überschritten werden.

11- Vorsicht! Nach Auskuppeln der Zapfwelle können Teile der Maschine noch einige Zeit nachlaufen. Sich ihnen nie vor völligem stillstand nähern.

12- Bei Abbau der Maschine die Gelenkwellen auf dem dafür vorgesehenen Haltern ablegen.

13- Nach Abziehen der Gelenkwelle von der Schlepperzapfwelle muss diese mit ihrer Schutzkappe bedeckt werden.

14- Schadhafte Schutzvorrichtungen der Zapfwelle und der Gelenkwelle müssen sofort ausgetauscht werden.

HYDRAULIKLEITUNG

1- Vorsicht! Die Hydraulikleitung steht unter druck.

2- Bei Montage von Zylindern oder Hydraulikmotoren auf den korrekten Anschluss gemäß Anweisungen des Herstellers achten.

3- Vor Anschluss eines Schlauches an der Hydraulikleitung des Schleppers dafür sorgen, dass die Schlepper- und maschinenseitigen Leitungen nicht unter Druck stehen.

4- Dem Benutzer der Maschine wird zur Vermeidung falscher Anschlüsse dringend geraten, die Kennzeichnungen auf den Hydraulikanschlüssen zwischen Schlepper und Maschine zu beachten, da sonst die Gefahr einer Funktionsumkehrung besteht (z.B. : Heben/Senken).

5- Einmal im Jahr die Hydraulikschläuche kontrollieren auf :

- Beschädigung der Aussenschicht
- Porosität der Aussenschicht
- Verformung ohne Druck und unter Druck
- Zustand der Verbindungen und Dichtungen

Die maximale Nutzungsdauer der Schläuche ist 6 Jahre. Beim Auswechseln darauf achten, dass nur Schläuche verwendet werden, deren Eigenschaften und Qualität den Vorschriften des Maschinenkonstruktors entsprechen.

6- Bei Feststellung einer undichten Stelle alle Vorsichtsmaßnahmen zur Unfallverhütung treffen.

7- Eine unter Druck stehende Flüssigkeit, insbesondere das Öl der Hydraulikleitung, kann die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort Arzt konsultieren; Infektionsgefahr!

8- Vor jedem Eingriff in die Hydraulikanlage Maschine ablassen, Anlage drucklos schalten, Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen.

WARTUNG

1- Vor Instandsetzungs-, wartungs- oder Reparaturarbeiten sowie bei Ermitteln einer Pannen- oder Betriebsstörungsquelle muss die Zapfwelle ausgekuppelt, der Motor abgeschaltet und der Zündschlüssel abgezogen sein.

2- Die Schrauben und Muttern müssen regelmäßig nachgezogen werden. Nach den ersten Betriebsstunden (4 Stunden) müssen alle Schrauben nachgezogen werden. Danach diesen Eingriff alle 80 Stunden wiederholen.

3- Vor Wartung einer Maschine in angehobener Stellung diese mit einem geeigneten Mittel abstützen.

4- Beim Austausch eines Funktionsteiles (Schaufel bei Streuern oder schare bei Drillmaschinen) Schutzhandschuhe tragen und nur geeignete Werkzeuge benutzen.

5- Zum Schutz der Umwelt ist es verboten, Öl, Fett und Filter jeder Art wegzuworfen oder auszugießen. Sie sind von darauf spezialisierten Unternehmen zu entsorgen.

6- Vor Eingriff an der elektrischen Leitung die Stromzufuhr unterbrechen

7- Verschleiß ausgesetzte Schutzvorrichtungen müssen regelmäßig kontrolliert werden. Sie sofort austauschen, wenn schadhaf.

8- Ersatzteile müssen den vom Konstrukteur festgelegten Normen und Kennwerten entsprechen. Nur Ribouleau – Monosem Ersatzteile verwenden!

9- Vor Elektroschweißarbeiten am Schlepper oder der angehängten Maschine die Kabel des Wechselstromgenerators und der Batterie abziehen.

10- Reparaturen an Organen, die unter Spannung oder Druck stehen (Federn, Druckspeicher, usw...) setzen eine ausreichende Qualifikation voraus und erfordern Werkzeuge; sie dürfen daher nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

TABLE DES MATIÈRES CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS

1/ PRÉSENTATION.....	10
2/ ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES.....	14
3/ L'ENTRAÎNEMENT.....	26
4/ CONSEILS DE MISE EN ROUTE ET D'UTILISATION.....	34
5/ STOCKAGE DU MATÉRIEL.....	36
6/ PIÈCES DE RECHANGE.....	39

1/ PRESENTATION.....	10
2/ EQUIPMENT / ACCESSORIES.....	14
3/ THE DRIVE.....	26
4/ ADVICE ON STARTING UP AND USE.....	34
5/ STORING EQUIPMENT	36
6/ SPARE PARTS.....	39

1/ VORSTELLUNG.....	10
2/ AUSSTATTUNGEN / ZUBEHÖR.....	14
3/ ANTRIEB.....	26
4/ INBETRIEBNAHME- UND NUTZUNGSHINWEISE.....	34
5/ GERÄTELAGERUNG.....	36
6/ ERSATZTEILE.....	39

► Trémies plastiques « standards »



► Trémies « grande capacité » (semoirs 6 rangs : Monobloc 260 / Monocloc 2 / Extend)



1- PRÉSENTATION

Les fertiliseurs MONOSEM disposent de la même qualité de fabrication que nos semoirs, vous permettant ainsi de réaliser des apports de fertilisation solide précis avec l'équipement correspondant à vos besoins.

► Trémies plastiques « standards »

Les trémies standards en plastique sont disponibles en trois capacités.

Les capacités sont de :

- Trémie de 85 litres avec 1 sortie
- Trémie de 175 litres avec 2 ou 3 sorties
- Trémie de 270 litres avec 3 sorties

Elles se montent sur les châssis rigides, télescopiques, repliables, trainés repliables et couplés.

Le transport de l'engrais jusqu'aux enfouisseurs se fait par gravité au travers de tuyaux de descente.

► Trémies « grande capacité » (semoirs 6 rangs : Monobloc 260 / Monobloc 2 / Extend)

La trémie « grande capacité » en tôle est disponible sur les semoirs 6 rangs, châssis monobloc long 260, simple ou double télescopique, monobloc 2 et Extend.

La capacité est de :

- Trémie de 1020 litres sur un Extend / Monobloc 2
- Trémie de 980 litres sur les autres modèles

L'ouverture sur toute la largeur permet un chargement facile avec des sacs de 500kg ou en vrac avec un godet.

Les trémies sont équipées de fenêtres transparentes pour un contrôle visuel du niveau d'engrais depuis la cabine du tracteur.

Le transport de l'engrais jusqu'aux enfouisseurs se fait par gravité au travers de tuyaux de descente et par air pulsé sur les rangs extérieurs dans certains cas.

1- PRESENTATION

MONOSEM fertilizer placement units have the same quality of manufacture as our planters, in this way allowing you to accurately apply solid fertilizer with equipment which meets your requirements.

► "Standard" plastic hoppers

Standard plastic hoppers are available in three capacities.

Capacities are as follows:

- 85 litre hopper with 1 outlet
- 175 litre hopper with 2 or 3 outlets
- 270 litre hopper with 3 outlets

They are fitted on coupled, folding towed frames, folding, telescopic, and rigid frames.

The fertilizer is transported to the fertilizer placement units by gravity, through downpipes.

► "Large capacity" hoppers (6 row planters: Monobloc 260 / Monobloc 2 / Extend)

The "large capacity" metal hopper is available on 6 row planters, Extend, monobloc 2, single or double telescopic, and 260 long monobloc frames.

Capacities are as follows:

- 1,020 litre hopper on an Extend / Monobloc 2
- 980 litre hopper on other models

The opening, over the entire width, makes loading easy with 500kg bags or loose, with a bucket.

The hoppers are fitted with transparent windows, allowing you to visually check the fertilizer level from the tractor cab.

The fertilizer is transported to the fertilizer placement units by gravity, through downpipes and by forced air on the outer rows, in some cases.

1 - VORSTELLUNG

Die MONOSEM Düngestreuer genießen dieselbe Fertigungsqualität wie unsere Sämaschinen. Damit können Sie mit einer bedarfsgerechten Ausstattung präzise Festdüngermengen einbringen.

► Standard-Kunststoff-Düngerbehälter

Die Standard-Kunststoff-Düngerbehälter sind in drei verschiedenen Größen erhältlich.

Erhältliche Größen:

- 85-Liter-Düngerbehälter mit 1 Auslass
- 175-Liter-Düngerbehälter mit 2 oder 3 Auslässen
- 270-Liter-Düngerbehälter mit 3 Auslässen

Sie werden auf Starr-, Teleskop-, Klapp-, Anhänge-Klapp- und Koppelrahmen montiert.

Der Düngetransport bis zu den Düngerscharen erfolgt über Schwerkraft durch Fallschläuche.

► Großraum-Düngerbehälter (6-reihige Sämaschinen: Monobloc 260 / Monobloc 2 / Extend)

Der Großraum-Düngerbehälter aus Metall ist für die 6-reihigen Sämaschinen erhältlich: langer Einfach- oder Doppelteleskoprahmen Monobloc 260, Rahmen Monobloc 2 und Extend.

Erhältliche Größen:

- 1020-Liter-Düngerbehälter für die Rahmen Extend / Monobloc 2
- 980-Liter-Düngerbehälter für die anderen Modelle

Die über die gesamte Breite reichende Öffnung ermöglicht ein einfache Befüllung mit 500-kg-Säcken oder mit einem Frontlader.

Die Düngerbehälter verfügen über transparente Sichtfenster, durch die man vom Führerstand des Traktors aus den Düngerfüllstand erkennen kann.

Der Düngetransport bis zu den Düngerscharen erfolgt über Schwerkraft durch Fallschläuche und in manchen Fällen durch Gebläseluft auf den äußeren Reihen.

► Trémies « grande capacité » (Châssis rigide double-barre)



► Récapitulatif

Châssis	Rigide			Simple telescopique	Double telescopique	Monobloc 2	Extend	Repliable double barre	TFC	Couplé	
Largeur	3m	4m50	6m10	4m50	4m50	4m50	3m / 4m50	6m	6m	8m70	12m50
Nb de rangs (maïs)	4	6	8	6	6	6-7	6	8	8	12	16
Nb de rangs (betterave)	6		12				6	12		18	
Fertiliseur « standard »	2x175l	2x270l	4x175l	2x270l	2x270l	/	/	4x175l	/	4x270l	
Chargement Big-Bag	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fertiliseur grande capacité	1x1000l (1)	1x980l (2) 2x700l (1)	2x1000l (1)	1x980l (2)	1x980l (2)	1x1020l 1x600+400l	1x1020l	/	1500l	/	/
Chargement Big-Bag	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	/	oui	/	/

(1) Double barre (2) Monobloc 260

Châssis	TOP 7" porté Rigide double barre				TOP 7" traîné Rigide double barre			TOP 7" traîné repliable		
Largeur	3m	3m20	4m70	6m30	3m20	5m10	6m70	5m60	9m20	12m50
Nb de rangs (maïs)	4	4	6	8	4	6	8	8	12	16
Fertiliseur « standard »	/	/	/	/	/	/	/	/	4x270l	8x175l
Chargement Big-Bag	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fertiliseur grande capacité	2x400l	2x400l	2x700l	2x1000l	2x400l	2x700l	2x1000l	1500l	/	/
Chargement Big-Bag	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	/	/

► **Trémies « grande capacité » (Châssis rigide double-barre)**

Les trémies « Grande capacité » en tôle sont disponibles sur les semoirs avec châssis rigides double-barres.

Les capacités sont de :

- 2 x 400 litres sur un semoir 4 rangs
- 2 x 700 litres sur un semoir 6 rangs
- 2 x 1000 litres sur un semoir 8 rangs

L'ouverture sur toute la largeur permet un chargement facile avec des sacs de 500kg ou en vrac avec un godet.

Le transport de l'engrais jusqu'aux enfouisseurs se fait par gravité au travers de tuyaux de descente.

► **“Large capacity” hoppers (Double-bar rigid frame)**

“Large capacity” metal hoppers are available on planters with double-bar rigid frames.

Capacities are as follows:

- 2 x 400 litres on a 4 row planter
- 2 x 700 litres on a 6 row planter
- 2 x 1,000 litres on an 8 row planter

The opening, over the entire width, makes loading easy with 500kg bags or loose, with a bucket.

The fertilizer is transported to the fertilizer placement units by gravity through downpipes.

► **Großraum-Düngerbehälter (Doppelstarrrahmen)**



Die Großraum-Düngerbehälter aus Metall sind für Sämaschinen mit Doppelstarrrahmen verfügbar.

Erhältliche Größen:

- 2 x 400 Liter bei einer 4-reihigen Sämaschine
- 2 x 700 Liter bei einer 6-reihigen Sämaschine
- 2 x 1000 Liter bei einer 8-reihigen Sämaschine

Die über die gesamte Breite reichende Öffnung ermöglicht ein einfache Befüllung mit 500-kg-Säcken oder mit einem Frontlader.

Der Düngertransport bis zu den Düngerscharen erfolgt über Schwerkraft durch Fallschläuche.



2 - ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

► Enfouisseurs à socs ou à disques

Deux types d'enfouisseurs sont proposés pour la mise en terre localisée de l'engrais :

- À socs
- À double-disques et double-disques pivotants 7"

L'enfouisseur à soc dispose d'une pointe interchangeable.

L'enfouisseur à disques est plus polyvalent et mieux adapté aux préparations simplifiées avec présence de débris végétaux.

Les 2 types d'enfouisseurs disposent d'une sécurité par ressort et d'un réglage de la profondeur.

Pour les semis de betteraves, des enfouisseurs spécifiques sont disponibles.

Les enfouisseurs d'engrais des semoirs NX ont été spécialement conçus pour les conditions d'utilisation intensives. Ces enfouisseurs à double-disques sont pivotants, et un ressort de pression réglable permet de s'adapter aux conditions de semis. Ce ressort de pression assure également l'escamotage de l'enfouisseur en cas d'obstacle.

Positionner chaque enfouisseur d'engrais à une distance identique de la ligne de semis afin de garantir une émergence homogène des plants.

L'engrais doit être déposé entre 6 et 10 cm sur le côté du rang : trop près, il risque de brûler les plants et freiner leur développement par zones.

Même si la position des enfouisseurs est pré-réglée en usine, par l'importateur ou le concessionnaire, en aucun cas notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'incident. L'utilisateur doit toujours s'assurer que le produit est correctement positionné en fonction du terrain, de la graine et du produit utilisé.

Dans tous les cas d'utilisation des engrais, veuillez consulter les préconisations du dosage et de localisation données par le fabricant du produit en question.

2 - EQUIPMENT / ACCESSORIES

► Fertilizer placement units with plough shares or disks

Two types of fertilizer placement units are offered for directed laying of fertilizer:

- with plough shares
- with double-disks and 7" swivelling double-disks

The plough share fertilizer placement unit has an interchangeable point.

The disk fertilizer placement unit is more versatile and better suited to simple preparations containing plant detritus.

Both types of fertilizer placement units have a spring loaded safety device and depth adjustment.

For beetroot seeds, special fertilizer placement units are available.

The manure burying attachments of NX planters have been specially designed for intensive use. These double-disk fertilizer placement units are swivelling and an adjustable pressure spring allows the disks to adapt to sowing conditions. The pressure spring also causes the fertilizer placement unit to retract when it encounters obstacles.

Position each manure burying attachment at an identical distance from the seed row in order to guarantee consistent emergence of plants.

The fertilizer must be deposited between 6 – 10 cm on the side of the row: too close and it could burn the plants and hinder their development per zone.

Even if the position of the fertilizer placement units is pre-set in the factory by the importer or dealer, we shall not be held liable in the event of an incident. The user must always ensure that the product is correctly positioned in relation to the ground, the seed and the product used.

Whenever using fertilizer, please consult the application recommendations given by the product manufacturer.

2 - AUSSTATTUNGEN / ZUBEHÖR

► Einbringerscharen oder Scheibenscharen

Für das Tiefendüngen werden zwei Arten von Düngerscharen angeboten:

- Einbringerscharen
- Doppelscheibenscharen und schwenkbare 7-Zoll-Doppelscheibenscharen

Die Einbringerschar verfügt über eine Wechselspitze.

Die Scheibenschar ist vielseitiger einsetzbar und eignet sich besser für einfache Vorarbeiten mit Pflanzenresten.

Beide Düngerscharenarten verfügen über eine Federsicherung und eine Tiefeneinstellung.

Für die Aussaat von Rüben sind spezielle Düngerscharen erhältlich.


Die Düngerscharen der Sämaschinen NX wurden speziell für eine intensive Nutzung entwickelt. Diese Doppelscheibenscharen sind schwenkbar. Darüber hinaus können sie über eine einstellbare Druckfeder an die Saatbedingungen angepasst werden. Diese Druckfeder übernimmt auch das Wegklappen der Düngerschar beim Auftreffen auf ein Hindernis.

Die einzelnen Düngerscharen im gleichen Abstand zur Saatreihe anbringen, damit die Pflanzen homogen aufgehen.

Der Dünger muss zwischen 6 und 10 cm neben der Reihe eingebracht werden. Wenn er zu nah an der Pflanze ist, besteht die Gefahr, dass er sie verbrennt und bereichsweise ihre Entwicklung hemmt.

Selbst wenn die Lage der Düngerscharen im Werk, vom Importeur oder vom Vertragshändler voreingestellt wird, übernehmen wir bei Zwischenfällen keinerlei Haftung. Der Benutzer muss sich immer davon überzeugen, dass das Produkt je nach Gelände, Saatgut und verwendetem Produkt richtig positioniert wird.

Bei jedem Einsatz von Dünger beachten Sie bitte die Dosier- und Lagehinweise des jeweiligen Produktherstellers.



► Distribution par vis sans fin



► Kit axe taquet court



Il est possible de régler la profondeur d'enfouissement en dévissant les vis puis en déplaçant la partie coulissante vers le haut ou vers le bas. Pour effectuer ces réglages, il est nécessaire de lever le semoir. Attention, travailler sous la machine relevée peut s'avérer très dangereux. Veillez à ce que la machine, une fois relevée, soit correctement calée et qu'elle ne risque pas de descendre accidentellement.

- 1- Botte fertiliseur simplifiée à soc
- 2- Botte fertiliseur à soc standard
- 3- Botte fertiliseur à disques standard
- 4- Botte fertiliseur à disques spécial châssis TFC (avec cyclone intégré)
- 5- Botte fertiliseur à disques spécial châssis repliable double barre (partie centrale)
- 6- Botte fertiliseur à disques « montage sur bielle châssis repliable double barre »
- 7- Botte fertiliseur à disques spécial châssis EXTEND (avec cyclone intégré ou tube de descente par gravité)
- 8- Botte fertiliseur à disques pivotante châssis TOP 7"

► Distribution par vis sans fin

La distribution par vis sans fin associée aux agitateurs, assure un dosage régulier de l'engrais. Ces vis sans fin, en inox, sont proposées avec différents pas de vis pour apporter exactement la quantité souhaitée.

Sur demande, des débits différents peuvent être obtenus en remplaçant les vis sans fin d'origine de couleur bleue par des modèles spéciaux grand débit de couleur rouge.

► Kit axe taquet court

Pour châssis rigide mono-barre avec enfouisseurs à double disques et attelage semi-automatique.

A 80 cm et moins, les enfouisseurs à double disques ne sont pas compatibles avec l'attelage semi-automatique standard. Prévoir l'attelage semi-automatique avec axe et taquet courts ou l'attelage manuel à broches.

It is possible to set the depth at which the fertilizer is buried by unscrewing the screws then moving the sliding section up or down. To carry out this adjustment, it is necessary to raise the planter.

N.B., working underneath the raised machine could result in serious injury. Ensure that the machine, once raised, is correctly wedged and that there is no risk of it accidentally falling.

- 1- Ploughshare simple fertilizer shoe coulter
- 2- Standard ploughshare fertilizer shoe coulter
- 3- Standard disk fertilizer shoe coulter
- 4- TFC frame special disk fertilizer shoe coulter (with built-in cyclone)
- 5- Special disk fertilizer shoe coulter, folding frame with double bar (central section)
- 6- Disk fertilizer shoe coulter "mounted on double-bar folding frame connecting rod"
- 7- EXTEND frame special disk fertilizer shoe coulter (with built-in cyclone or gravity delivery tube)
- 8- 7" TOP frame swivelling disk fertilizer shoe coulter

Distribution by worm

Distribution by worm, combined with agitators, ensures even distribution of the fertilizer. These stainless steel worms are offered with various thread pitches to apply exactly the amount required.

Upon request, different flow rates can be obtained by replacing the original blue worms with red high flow rate models.

► Shaft and short pin kit

For single bar rigid frames with double-disk fertilizer placement units and semi-automatic coupling.

At 80 cm or less, double-disk fertilizer placement units are not compatible with standard semi-automatic coupling. Instead, opt for semi-automatic coupling with shaft and short pins or manual coupling with pins.

Die Einbringtiefe kann durch Lösen der Schrauben und Verstellen des mobilen Teils nach oben oder nach unten eingestellt werden. Hierfür muss die Sämaschine angehoben werden.

Achtung, Arbeiten unter der angehobenen Maschine können sehr gefährlich sein. Darauf achten, dass die angehobene Maschine richtig abgestützt wird, damit sie nicht versehentlich herabstürzen kann.

- 1- Einfache Stiefelschar mit Schar
- 2- Standard-Stiefelschar mit Schar
- 3- Standard-Stiefelschar mit Scheiben
- 4- Spezielle Stiefelschar mit Scheiben für den Rahmen TFC (mit integriertem Zyklon)
- 5- Spezielle Stiefelschar mit Scheiben für Doppelklapprahmen (Mittelteil)
- 6- Spezielle Stiefelschar mit Scheiben für eine „Montage auf der Schubstange von Doppelklapprahmen“
- 7- Spezielle Stiefelschar mit Scheiben für den Rahmen EXTEND (mit integriertem Zyklon oder Schwerkraft-Fallschlauch)
- 8- Schwenkbare Stiefelschar mit Scheiben für den Rahmen TOP 7"

► Schneckenverteilung

Die mit einem Rührwerk kombinierte Schneckenverteilung gewährleistet eine gleichmäßige Düngerdosierung. Die Edelstahlschnecken werden mit verschiedenen Gewindesteigungen angeboten, damit genau die gewünschte Menge eingebracht wird.

Auf Anfrage können unterschiedliche Fördermengen erzielt werden, indem die blaue Original-Schnecke durch ein rotes Großraum-Sondermodell ausgetauscht wird.

► Kurze Achse für Schnellkupplung

Für einen Einfachstarrahmen mit Doppelscheibenscharen und halbautomatischer Kupplung.

Bei 80 cm und weniger sind die Doppelscheibenscharen nicht mit der halbautomatischen Standardkupplung kompatibel. Eine halbautomatische Kupplung mit kurzer Achse für Schnellkupplung oder eine manuelle Bolzenkupplung vorsehen.

► Vidange trémie

● Vidange trémie plastique standard



● Vidange trémie grande capacité



► Vidange trémie

● Vidange trémie plastique standard

Un bouchon de vidange permet de vider la trémie lorsque celle-ci est remplie.

Un taquet de verrouillage de trappe permet maintenir la trappe du boîtier pour la vidange complète (en option).

Pour vider complètement le boîtier fertiliseur, il est nécessaire d'effectuer quelques tours de roue.

● Vidange trémie grande capacité

Des trappes latérales permettent la vidange complète de la trémie.

Un taquet de verrouillage de trappe permet de maintenir la trappe du boîtier pour la vidange complète (en option).

Pour vider complètement le boîtier fertiliseur, il est nécessaire d'effectuer quelques tours de roue.

Emptying the hopper

● Emptying the standard plastic hopper

A drain plug allows you to empty the hopper when it is filled.

A locking tab holds open the door of the housing for full evacuation of the hopper (optional extra)

To completely empty the fertilizer unit, it is necessary to perform some wheel revolutions.

● Emptying the large capacity hopper

Side doors allow the hopper to be completely emptied.

A locking tab holds open the door of the housing for full evacuation of the hopper (optional extra).

To completely empty the fertilizer unit, it is necessary to perform some wheel revolutions.

► Entleeren des Düngerbehälters

● Entleeren des Standard-Kunststoff-Düngerbehälters

Ein Ablassstopfen ermöglicht das Leeren des gefüllten Düngerbehälters.

Ein Klappen-Verschlussstück hält die Gehäuseklappe für das vollständige Entleeren fest (optional).

Um den Düngerbehälter vollständig zu entleeren, müssen ein paar Radumdrehungen gemacht werden.


● Entleeren des Großraum-Düngerbehälters

Seitliche Klappen ermöglichen das vollständige Entleeren des Düngerbehälters.


Ein Klappen-Verschlussstück hält die Gehäuseklappe für das vollständige Entleeren fest (optional).

Um den Düngerbehälter vollständig zu entleeren, müssen ein paar Radumdrehungen gemacht werden.


► Kit fertiliseur pulsé



●SCHEMA 1



●SCHEMA 2



► Kit fertiliseur pulsé

Le transport de l'engrais sur les 2 rangs extérieurs jusqu'aux enfouisseurs est pneumatique sur châssis monobloc télescopique. Le kit est livré en standard avec trémie fertiliseur 980 litres, 1020 litres et châssis monobloc double télescopique.

SCHEMA 1

● Kit fertiliseur pulsé 2 rangs sur châssis monobloc télescopique avec trémie 980 litres avec turbine standard (Std)

SCHEMA 2

● Kit fertiliseur pulsé 4 rangs sur châssis Extend avec trémie 1020 litres avec turbine double-fonction (DF)

Pour que le transport d'engrais s'effectue correctement :

- Veiller à ce que l'intérieur des tuyaux soit sec, pour cela faire tourner à la mise en route la turbine quelques instants avant de transporter l'engrais.
- Éviter que les tuyaux ne fassent des coudes avec des petits rayons.
- Éviter que les tuyaux soient en contre pente.

Forced air fertilizer kit

On the 2 outer rows, the fertilizer is transported to the fertilizer placement units pneumatically on telescopic monobloc frames. The kit is supplied as standard with 980 litre, 1,020 litre fertilizer hoppers and telescopic double monobloc frames.

DIAGRAM 1

● 2 row forced air fertilizer kit on telescopic monobloc frame with 980 litre hopper and standard (Std) turbine.

DIAGRAM 2

● 4 row forced air fertilizer kit on Extend frame with 1,020 litre hopper and dual-function (DF) turbine

In order for the fertilizer to be correctly transported:

- Ensure that the inside of the pipes is dry. To ensure this is the case, when starting up, make the turbine rotate for a few minutes before transporting the fertilizer.
- Ensure that the pipes have no sharp bends.
- Ensure that the pipes slope in the correct direction.

► Umrüstsatz Düngerstreuer mit Gebläseluft

Bei den Teleskoprahmen Monobloc wird der Dünger für die 2 äußeren Reihen pneumatisch zu den Düngerscharen transportiert. Der Umrüstsatz wird standardmäßig mit dem 980-Liter- und 1020-Liter-Düngerbehälter und mit dem Doppelteleskoprahmen Monobloc geliefert.

ANSICHT 1

● Umrüstsatz Düngerstreuer mit Gebläseluft, 2-reihig auf Teleskoprahmen Monobloc mit 980-Liter-Düngerbehälter und Standard-Turbine (Std)


ANSICHT 2

● Umrüstsatz Düngerstreuer mit Gebläseluft, 4-reihig auf Extend-Rahmen mit 1020-Liter-Düngerbehälter und Doppelfunktions-Turbine (DF)


Damit der Dünger richtig transportiert wird:

- Darauf achten, dass die Schläuche innen trocken sind. Hierfür bei Inbetriebnahme die Turbine einen Moment lang laufen lassen, bevor der Dünger transportiert wird.
- Verhindern, dass die Schläuche enge Schlaufen bilden.
- Verhindern, dass die Schläuche gegen die Fließrichtung geneigt sind.

●SCHEMA 3



●SCHEMA 4



Le transport de l'engrais sur les 4 rangs extérieurs jusqu'aux enfouisseurs est pneumatique sur châssis TFC et Monobloc 2. Livré en standard avec trémie fertiliseur 1500 litres pour châssis TFC et 680+350 litres pour châssis Monobloc 2.

SCHEMA 3

● Kit fertiliseur pulsé 4 rangs sur châssis Monobloc 2 avec trémie 680 + 350 litres (montage 6 rangs)

SCHEMA 4

● Kit fertiliseur pulsé 4 rangs sur châssis repliable TFC avec trémie 1500 litres

Pour que le transport d'engrais s'effectue correctement :

- ▶ Veiller à ce que l'intérieur des tuyaux soit sec, pour cela faire tourner à la mise en route la turbine quelques instants avant de transporter l'engrais.
- ▶ Éviter que les tuyaux ne fassent des coudes avec des petits rayons.
- ▶ Éviter que les tuyaux soient en contre pente.

On the 4 outer rows, the fertilizer is transported to the fertilizer placement units pneumatically on Monobloc 2 and TFC frames. Supplied as standard with 1,500 litre fertilizer hopper for TFC frame and 680+350 litres for Monobloc 2 frame.

DIAGRAM 3

● 4 row forced air fertilizer kit on Monobloc 2 frame with 680 + 350 litre hoppers (6 row assembly)

DIAGRAM 4

● 4 row forced air fertilizer kit on TFC folding frame with 1,500 litre hopper

In order for the fertilizer to be correctly transported:

- ▶ Ensure that the inside of the pipes is dry. To ensure this is the case, when starting up, make the turbine rotate for a few minutes before transporting the fertilizer.
- ▶ Ensure that the pipes have no sharp bends.
- ▶ Ensure that the pipes slope in the correct direction.

Bei den Teleskoprahmen TFC und Monobloc 2 wird der Dünger für die 4 äußeren Reihen pneumatisch zu den Düngerscharen transportiert. Standardausstattung: 1500-Liter-Düngerbehälter für den TFC-Rahmen und 680+350-Liter-Düngerbehälter für den Rahmen Monobloc 2.

ANSICHT 3

● Umrüstsatz Düngerstreuer mit Gebläseluft, 4-reihig auf Rahmen Monobloc 2 mit 680+350-Liter-Düngerbehälter (6-reihige Montage)




ANSICHT 4

● Umrüstsatz Düngerstreuer mit Gebläseluft, 4-reihig auf Klapprahmen TFC mit 1500-Liter-Düngerbehälter

Damit der Dünger richtig transportiert wird:

- ▶ Darauf achten, dass die Schläuche innen trocken sind. Hierfür bei Inbetriebnahme die Turbine einen Moment lang laufen lassen, bevor der Dünger transportiert wird.
- ▶ Verhindern, dass die Schläuche enge Schlaufen bilden.
- ▶ Verhindern, dass die Schläuche gegen die Fließrichtung geneigt sind.

●SCHEMA 5



SCHEMA 5

- Kit fertiliseur pulsé sur châssis trainé repliable WingFold 8 rangs avec trémie 1500 litres

Pour que le transport d'engrais s'effectue correctement :

- ▶ Veiller à ce que l'intérieur des tuyaux soit sec, pour cela faire tourner à la mise en route la turbine quelques instants avant de transporter l'engrais.
- ▶ Éviter que les tuyaux ne fassent des coudes avec des petits rayons.
- ▶ Éviter que les tuyaux soient en contre pente.

DIAGRAM 5

- Forced air fertilizer kit on 8 row WingFold folding towed frame with 1,500 litre hopper

In order for the fertilizer to be correctly transported:

- ▶ Ensure that the inside of the pipes is dry. To ensure this is the case, when starting up, make the turbine rotate for a few minutes before transporting the fertilizer.
- ▶ Ensure that the pipes have no sharp bends.
- ▶ Ensure that the pipes slope in the correct direction.

ANSICHT 5

- Umrüstsatz Düngerstreuer mit Gebläseluft auf Anhänge-Klapprahmen WingFold, 8-reihig, mit 1500-Liter-Düngerbehälter

Damit der Dünger richtig transportiert wird:

- ▶ Darauf achten, dass die Schläuche innen trocken sind. Hierfür bei Inbetriebnahme die Turbine einen Moment lang laufen lassen, bevor der Dünger transportiert wird.
- ▶ Verhindern, dass die Schläuche enge Schlaufen bilden.
- ▶ Verhindern, dass die Schläuche gegen die Fließrichtung geneigt sind.

► Entraînement sur châssis rigide et mono-barre (Trémie plastique)



► Entraînement sur châssis Monobloc (Trémie plastique & 980 litres), et châssis Monobloc 2 avec trémie 1020 litres.



► Entraînement sur châssis TOP 7" (Trémie tôle grande capacité)



3 - L'ENTRAÎNEMENT

Le montage des différents accessoires du fertiliseur dépend des caractéristiques du semoir.

► **Entraînement sur châssis rigide et mono-barre (Trémie plastique)**

L'entraînement se monte normalement au centre de la machine au plus près de la boîte de distances.

Pour les inter-rangs réduits, cet entraînement peut être placé à l'extérieur sur l'extrémité du châssis.

► **Entraînement sur châssis Monobloc (Trémie plastique & 980 litres), et châssis Monobloc 2 avec trémie 1020 litres.**

► **Entraînement sur châssis TOP 7" (Trémie tôle grande capacité)**

3 - DRIVE

The fitting of the fertiliser placement unit's various accessories depends on the planter's characteristics.

► **Drive on single-bar and rigid frame (plastic hopper)**

The drive is normally fitted in the centre of the machine, as close as possible to the seed spacing gear box.

For short row spacing, this drive can be positioned on the outside, at the end of the frame.

► **Drive on Monobloc frame (980 litre plastic hopper), and Monobloc 2 frame with 1,020 litre hopper.**

► **Drive on TOP 7" frame (large capacity metal hopper)**

3 - ANTRIEB

Die Montage der verschiedenen Düngestreuer-Zubehörteile hängt von den Charakteristika der Sämaschine ab.

► **Antrieb bei Starr- und Einfachrahmen (Kunststoffbehälter)**

Der Antrieb wird normalerweise in der Maschinenmitte, so nah wie möglich am Abstandswechselgehäuse, angebracht.

Bei geringen Zwischenreihenabständen kann der Antrieb außen, am Rahmenende angebracht werden.

► **Antrieb bei Monobloc-Rahmen (Kunststoff- & 980-Liter-Behälter) und Rahmen Monobloc 2 mit 1020-Liter-Behälter.**

► **Antrieb bei Rahmen TOP 7" (Großraum-Metallbehälter)**

► Entraînement sur châssis Extend par variateur (Trémie 1020 litres)



► Entraînement sur châssis TFC par variateur (Trémie 1500 litres)



► Entraînement sur châssis Monobloc 2 par variateur (Trémie 680 + 350 litres)



► Entraînement sur châssis trainé WingFold 8 rangs repliable par variateur (Trémie 1500 litres)



► **Entraînement sur châssis Extend par variateur (Trémie 1020 litres)**

L'entraînement des boîtiers est mécanique et le réglage de la dose/ha se fait par un variateur

► **Entraînement sur châssis TFC par variateur (Trémie 1500 litres)**

L'entraînement des boîtiers est mécanique et le réglage de la dose/ha se fait par un variateur

► **Entraînement sur châssis Monobloc 2 par variateur (Trémie 680 + 350 litres)**

L'entraînement des boîtiers est mécanique et le réglage de la dose/ha se fait par un variateur

► **Entraînement sur châssis trainé WingFold 8 rangs repliable par variateur (Trémie 1500 litres)**

L'entraînement des boîtiers est mécanique et le réglage de la dose/ha se fait par un variateur

► **Drive on Extend frame by variable speed unit (1,020 litre hopper)**

The drive of the units is mechanical and setting of the dose/ha is carried out by a variable speed unit

► **Drive on TFC frame by variable speed unit (1,500 litre hopper)**

The drive of the units is mechanical and the setting of the dose/ha is carried out by a variable speed unit

► **Drive on Monobloc 2 frame by variable speed unit (680 + 350 litre hoppers)**

The drive of the units is mechanical and the setting of the dose/ha is carried out by a variable speed unit

► **Drive on folding 8 row WingFold towed frame by variable speed unit (1,500 litre hopper)**

The drive of the units is mechanical and the setting of the dose/ha is carried out by a variable speed unit

► **Regler-Antrieb bei Extend-Rahmen (1020-Liter-Behälter)**

Der Gehäuseantrieb erfolgt mechanisch. Die Dosis pro Hektar wird mit Hilfe eines Reglers eingestellt.

► **Regler-Antrieb bei TFC-Rahmen (1500-Liter-Behälter)**

Der Gehäuseantrieb erfolgt mechanisch. Die Dosis pro Hektar wird mit Hilfe eines Reglers eingestellt.


► **Regler-Antrieb bei Rahmen Monobloc 2 (680+350-Liter-Behälter)**

Der Gehäuseantrieb erfolgt mechanisch. Die Dosis pro Hektar wird mit Hilfe eines Reglers eingestellt.

► **Regler-Antrieb bei Anhäng-Klapprahmen WingFold, 8-reihig (1500-Liter-Behälter)**

Der Gehäuseantrieb erfolgt mechanisch. Die Dosis pro Hektar wird mit Hilfe eines Reglers eingestellt.

Débits à l'hectare suivant les types d'engrais. Requirement per hectare for different fertilizers. Durchflußmengen / Hektar je nach den Düngerarten ④										
A1	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
B1	45	60	70	80	90	105	115	125	140	150
C1	60	80	95	110	120	140	160	175	190	205
D1	70	90	110	125	140	160	180	195	215	230
A2	75	100	120	135	150	175	190	210	230	250
E1	80	105	130	145	160	185	205	230	250	270
B2	100	120	140	160	180	205	230	250	275	300
F1	110	140	165	190	215	245	270	300	325	350
C2	120	160	180	210	235	270	300	330	360	390
D2	140	180	210	240	270	310	340	380	410	445
E2	160	200	250	280	315	360	400	440	480	520
F2	200	250	300	350	390	450	500	550	600	650



► Réglage de l'entraînement fertiliseur à pignons et chaîne

Le réglage de la quantité d'engrais apportée au semis s'effectue grâce à une boîte de vitesses à 12 rapports. La réglette livrée avec les fertiliseurs permet un ajustement rapide de la quantité apportée.

- 1- Mettre du produit dans une trémie pour alimenter une sortie.
- 2- Se placer sur le **rapport A1**.
- 3- Faire 50 tours de roue (avec roue 500x15 / 6.5x80x15 / 26x12 / 7.5 x 20), faire 42 tours de roue (avec roue 7.60x15) ou 100m,
- 4- Peser le produit récupéré (en gramme) **sur une sortie**.
- 5- Appliquer la formule suivante :

$$\frac{10000 \times \text{Poids mesuré sur une sortie (g)}}{\text{Inter-rangs (cm)}}$$


Vous obtenez le poids à l'hectare et vous déterminez la colonne du tableau correspondant au rapport utilisé.

Exemple :
- Inter-rangs de 80 cm
- Poids mesuré = 560 gr sur **rapport A1**

$$\frac{10000}{80} \times 560 = 70.000 \text{ gr/hectare} = 70 \text{ kg / hectare}$$

Le résultat obtenu est à placer sur la ligne A1 et détermine la colonne du tableau à utiliser.

Pour l'exemple précédent, on utilise la colonne grisée ④ avec un choix possible de 70 à 350 kg/hectare suivant les réglages utilisés.

 Plusieurs paramètres peuvent faire varier les débits (granulométrie, hygrométrie, ...). Ils sont à vérifier obligatoirement sur le terrain par un essai préalable afin de pouvoir rectifier le réglage, si nécessaire, pour obtenir réellement la dose/hectare désirée.

MONOSEM décline toute responsabilité dans le choix effectif de réglage de débit qui reste à l'appréciation de l'utilisateur.

Le réglage est à vérifier régulièrement car la quantité distribuée peut varier pour une même formulation de produit, en fonction du lot (densité) et en fonction de l'hygrométrie à un instant donné de la journée.

Setting the fertilizer placement unit chain drive

The amount of fertilizer applied to the seed is set via a 12 speed gear. The scale supplied with the fertilizer placement units allows the quantity applied to be quickly adjusted.

- 1- Place product in a hopper to supply an outlet.
- 2- Set the **ratio to A1**.
- 3- Perform 50 wheel revolutions (with wheel 500x15 / 6.5x80x15 / 26x12 / 7.5 x 20); perform 42 wheel revolutions (with wheel 7.60x15) or 100m,
- 4- Weigh the product retrieved (in grams) **at an outlet**.
- 5- Apply the following formula:

$$\frac{10,000 \times \text{Weight measured at an outlet (g)}}{\text{Row spacing (cm)}}$$


This determines the weight per hectare and the table column corresponding to the ratio used.

Example:
- Row spacing of 80 cm
- Weight measured = 560 g with **ratio A1**

$$\frac{10,000}{80} \times 560 = 70.000 \text{ g/hectare} = 70 \text{ kg / hectare}$$

The result obtained should be placed on row A1 and determines the table column to be used.

For the previous example, the shaded column ④ is used with a possible choice of 70 - 350 kg/hectare according to the settings used.

 Several parameters can cause flow rates to vary (particle size, hygrometry...). They must be checked beforehand in the field by carrying out a test in order to be able to correct the setting, if necessary, to obtain the desired dose/hectare.

The flow rate setting selection is left to the user's discretion and MONOSEM shall not be held responsible for this choice.

The setting must be regularly checked since the amount distributed can vary for one same product formulation, according to the batch (density) and the hygrometry at a given time of day.

► Einstellen des Düngersteuer-Kettentriebs

Die dem Saatgut zugeführte Düngermenge wird über ein 12-Gang-Getriebe eingestellt. Die mit den Düngerstreuern mitgelieferte Leiste ermöglicht ein schnelles Justieren der zugeführten Menge.

- 1- Etwas Produkt in einen Behälter geben, um einen Ausgang zu speisen.
- 2- Die **Übersetzung A1** wählen.
- 3- 50 Radumdrehungen (mit Radgrößen 500x15 / 6.5x80x15 / 26x12 / 7.5x20) bzw. 42 Radumdrehungen (mit Radgröße 7.60x15) machen oder 100m zurücklegen,
- 4- Das an einem Ausgang aufgefangene Produkt wiegen (in Gramm).
- 5- Folgende Formel anwenden:

$$\frac{10000 \times \text{An einem Ausgang gemessenes Gewicht (g)}}{\text{Reihenabstand (cm)}}$$


Sie erhalten damit das Gewicht pro Hektar und bestimmen die Tabellenspalte, die der benutzten Übersetzung entspricht.

Beispiel:
- Reihenabstand von 80 cm
- Gemessenes Gewicht = 560 g in **Übersetzung A1**

$$\frac{10000}{80} \times 560 = 70.000 \text{ g/Hektar} = 70 \text{ kg / Hektar}$$

Das erzielte Ergebnis muss in die Zeile A1 gesetzt werden und bestimmt die zu verwendende Tabellenspalte.

Im vorgenannten Beispiel verwendet man die grau hinterlegte Spalte ④, mit einer Wahl zwischen 70 und 350 kg/Hektar, je nach verwendeter Einstellung.

 Mehrere Parameter können den Durchfluss schwanken lassen (Korngröße, Feuchtigkeit, usw.). Sie müssen unbedingt auf dem Gelände durch einen vorherigen Test geprüft werden, um gegebenenfalls die Einstellung zu ändern und die tatsächlich gewünschte Dosis pro Hektar zu erhalten.

MONOSEM lehnt jede Verantwortung für die effektive Wahl der Durchflussmengeneinstellung ab. Diese bleibt jedem Benutzer selbst überlassen.

Die Einstellung muss regelmäßig überprüft werden, da die verteilte Menge für dieselbe Produktrezeptur je nach Charge (Dichte) und Feuchtigkeit zu einer bestimmten Tageszeit schwanken kann.

► Réglage de l'entraînement fertiliseur à variateur

- 1- Mettre du produit dans une trémie pour alimenter une sortie.
- 2- Placer le sélecteur du variateur sur le repère 10.
- 3- Faire 50 tours de roue (avec roue 500x15 / 6.5x80x15 / 26x12 / 7.5 x 20), faire 42 tours de roue (avec roue 7.60x15) ou 100m,
- 4- Peser le produit récupéré (en gramme) **sur une sortie**.
- 5- Déterminer le repère de réglage en appliquant la formule suivante :


$$\text{REPERE} = \frac{\text{Quantité désirée(hg/ha)} \times \text{inter-rangs (cm)}}{\text{Qté pesée (g)}}$$

Débrayage : se placer sur 0 levier en butée (permet d'arrêter l'apport d'engrais)

ATTENTION :

Ne pas utiliser la zone entre 0 et 1.



 Plusieurs paramètres peuvent faire varier les débits (granulométrie, hygrométrie, ...). Ils sont à vérifier obligatoirement sur le terrain par un essai préalable afin de pouvoir rectifier le réglage, si nécessaire, pour obtenir réellement la dose/hectare désirée.

MONOSEM décline toute responsabilité dans le choix effectif de réglage de débit qui reste à l'appréciation de l'utilisateur.

Le réglage est à vérifier régulièrement car la quantité distribuée peut varier pour une même formulation de produit, en fonction du lot (densité) et en fonction de l'hygrométrie à un instant donné de la journée.

Setting of the fertilizer placement unit drive with variable speed unit


- 1- Place product in a hopper to supply an outlet.
- 2- Position the lever of the variable speed unit so that it is on mark 10.
- 3- Perform 50 wheel revolutions (with wheel 500x15 / 6.5x80x15 / 26x12 / 7.5 x 20), perform 42 wheel revolutions (with wheel 7.60x15) or 100m,
- 4- Weigh the product retrieved (in grams) **at an outlet**.
- 5- Determine the setting mark by applying the following formula:

$$\text{MARK} = \frac{\text{Desired amt. (hg/ha)} \times \text{row spacing (cm)}}{\text{Amt. weighed (g)}}$$

Disengaging: position the lever on 0, in the stop position (allows you to stop fertilizer application)

N.B.:

Do not use the setting area between 0 and 1.

 Several parameters can cause flow rates to vary (particle size, hygrometry...). They must be checked beforehand in the field by carrying out a test in order to be able to correct the setting, if necessary, to obtain the desired dose/hectare.

The flow rate setting selection is left to the user's discretion and MONOSEM shall not be held responsible for this choice.

The setting must be regularly checked since the amount distributed can vary for one same product formulation, according to the batch (density) and the hygrometry at a given time of day.

► Einstellen des Düngersteuer-Reglerantriebs


- 1- Etwas Produkt in einen Behälter geben, um einen Ausgang zu speisen.
- 2- Den Wähler des Reglers auf die Markierung 10 stellen.
- 3- 50 Radumdrehungen (mit Radgrößen 500x15 / 6.5x80x15 / 26x12 / 7.5x20) bzw. 42 Radumdrehungen (mit Radgröße 7.60x15) machen oder 100m zurücklegen,
- 4- Das **an einem Ausgang** aufgefangene Produkt wiegen (in Gramm).
- 5- Die Einstellmarkierung nach folgender Formel bestimmen:

$$\text{MARKIERUNG} = \frac{\text{Gewünschte Menge (hg/ha)} \times \text{Reihenabstand (cm)}}{\text{Gewogene Menge (g)}}$$

Auskuppeln: Den Hebel bis zum Anschlag auf 0 stellen (damit wird die Düngerzufuhr gestoppt)

ACHTUNG:

Nicht den Bereich zwischen 0 und 1 benutzen.

 Mehrere Parameter können den Durchfluss schwanken lassen (Korngröße, Feuchtigkeit, usw.). Sie müssen unbedingt auf dem Gelände durch einen vorherigen Test geprüft werden, um gegebenenfalls die Einstellung zu ändern und die tatsächlich gewünschte Dosis pro Hektar zu erhalten.

MONOSEM lehnt jede Verantwortung für die effektive Wahl der Durchflussmengeneinstellung ab. Diese bleibt jedem Benutzer selbst überlassen.

Die Einstellung muss regelmäßig überprüft werden, da die verteilte Menge für dieselbe Produktrezeptur je nach Charge (Dichte) und Feuchtigkeit zu einer bestimmten Tageszeit schwanken kann.

4 - CONSEILS DE MISE EN ROUTE ET D'UTILISATION

● Réception machine

Au moment de la livraison, vérifier que l'appareil vous est livré complet. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de corps étrangers dans la trémie. Le fertiliseur ne doit être utilisé que pour les travaux pour lesquels il a été conçu. Vérifier que le colis n'a subi aucun dommage au cours du transport et qu'il ne manque aucune pièce. Seules les réclamations formulées à réception du colis pourront être prises en considération. Faire constater d'éventuels dégâts par le transporteur. En cas de doute ou de litige, adressez-vous à votre revendeur.

● Montage fertiliseur

Vérifier que le modèle reçu s'adapte bien à votre châssis. Il doit être utilisé uniquement pour lequel il a été conçu. Pour le montage de votre fertiliseur, faire vérifier le montage par votre concessionnaire. En cas de doute, appeler le service clientèle de l'usine MONOSEM.

● Chargement de la trémie

Le remplissage de la trémie doit toujours se faire semoir attelé au tracteur. Avant le chargement, vérifier qu'il n'y ait pas de corps étrangers dans la trémie. Lors du remplissage, pour éviter de déformer les grilles anti-mottes, veiller à ce que le chargement en granulés ne soit pas brusque. Il est important de verser dans la trémie un engrais de qualité non compact afin que les boîtiers ne soient pas bloqués. Il est nécessaire de toujours laisser le tamis à l'intérieur de la trémie pour éviter la formation de mottes. Cet appareil craint l'humidité, vous devez vider la trémie à la fin de la journée. Veillez à ce que la bâche ou le couvercle de recouvrement soit toujours fermé pour éviter les résidus de poussière, l'humidité ou autres, (valable pour le transport et le semis mais aussi le remisage) Une vitre sur la trémie permet de vérifier le niveau d'engrais depuis la cabine du tracteur (Fertiliseur 980L, 1020L, 600+400L, 1500L).

● Passerelle / marchepied

Ne pas stationner sur la passerelle lors du chargement de la trémie ou lorsque la machine est en fonctionnement. Monter uniquement sur la passerelle pour les opérations de maintenance ou de réglage en veillant à bien arrêter le moteur du tracteur. Il est interdit de monter sur le marchepied lorsque le semoir est levé

● Transport d'engrais

Avant utilisation, vérifier que les tuyaux ne soient pas percés ou bouchés. Vérifier que les tuyaux ne soient pas trop humides. Faire tourner la turbine pour sécher les tuyaux des rangs extérieurs pour les cas avec le kit fertiliseur pulsé. Ajuster la longueur des tuyaux en fonction de l'emplacement, faire attention aux parties télescopiques, montage à faire tronçons sorties.

● Entraînement fertiliseur

Vérification du montage de l'entraînement. Avant utilisation, enlever les carters et faire quelques tours de roue pour vérifier que l'entraînement des boîtiers se déroule correctement mais aussi l'alignement et la tension des chaînes. Vérifier l'alignement de l'axe des boîtiers, il doit être parfaitement en ligne pour limiter les efforts et l'usure.

● Déplacement routier

Il est important de toujours respecter les règles de sécurité routière en vigueur. Utiliser un tracteur de dimensions suffisantes pour l'utilisation et le transport d'un semoir avec trémie fertiliseur. Vérifier avant le transport que la passerelle ou le marche pied soit relevé. Lors du transport, aucune personne ne doit se trouver sur la machine (passerelle et marchepied). Il est important de ne pas rouler avec les trémies (fertiliseur) remplies à cause de leurs poids importants.

4 – ADVICE ON STARTING UP AND USE

● Receipt of machine

When the machine is delivered, check that it is intact. Make sure that there are no foreign objects in the hopper. The fertilizer placement unit must only be used for the purpose it was designed for. Check that the package was not damaged during transportation and that no parts are missing. Only claims made when the package is received shall be considered. Note any possible damage caused by the carrier. In the event of doubt or dispute, contact your dealer.

● Fitting the fertilizer placement unit

Check that the model received is suitable for your frame. It must only be used on the frame for which it was designed. When fitting your fertilizer placement unit, have the fitting checked by your dealer. If you have any doubts, call the MONOSEM factory's customer services department.

● Loading the hopper

Filling the hopper must always be carried out with the planter coupled to the tractor. Before loading, check that there are no foreign objects in the hopper. Load granules into the hopper gently, to avoid warping the clod screen. It is important that only non-compact, high quality fertilizer is poured into the hopper so that the units do not become blocked. The sieve must be left inside the hopper at all times to prevent the formation of clods. This appliance must be kept dry. You must empty the hopper at the end of the day. Ensure that the canvas sheet or lid are always closed to prevent entry of dust, damp or other residue (applies when transporting, sowing and also storing) A window on the hopper allows you to check the fertilizer level from the tractor cab (Fertilizer placement unit 980L, 1,020L, 600+400L, 1500L).

● Platform / step

Do not remain on the platform when loading the hopper or when the machine is in operation. Only mount the platform when carrying out adjustments or maintenance operations, making sure that you have first turned off the tractor's engine. It is forbidden to mount the step when the planter is raised

● Transportation of the fertilizer

Before use, check that the pipes are not pierced or blocked. Check that the pipes are not too damp. Make the turbine rotate to dry the pipes of the outer rows for machines with the forced air fertilizer kit. Adjust the length of the pipes according to the site, taking care with the telescopic sections, fitting to be done with telescoping booms extended.

● Fertilizer placement unit drive

Verification of the assembly of the drive. Before use, remove the casing and perform some wheel revolutions to check that the drive of the units is operating correctly and also to check the alignment and tension of the chains. Check the alignment of the shaft of the units; it must be completely in line in order to limit stress and wear.

● Road transportation

It is important to always follow road safety regulations in force. Use a tractor large enough to utilize and transport a planter with a fertilizer hopper. Before transporting, check that the platform or step is raised. During transportation, nobody must be on the machine (platform or step). It is important to not drive with the fertilizer hoppers full, owing to their considerable weight.

4 - INBETRIEBNAHME- UND NUTZUNGSHINWEISE

• Maschinenabnahme

Bei der Lieferung prüfen, ob das Gerät komplett geliefert wurde.
Sich davon überzeugen, dass keine Fremdkörper im Behälter sind.
Der Düngerstreuer darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.
Das Packstück auf eventuelle Transportschäden und fehlende Teile prüfen.
Nur Reklamationen, die bei Anlieferung des Packstücks geäußert werden, können berücksichtigt werden.
Eventuelle Schäden vom Spediteur feststellen lassen.
Im Zweifels- oder Streitfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

• Düngerstreuermontage

Prüfen, ob das gelieferte Modell auf Ihren Rahmen passt.
Es darf nur auf dem Rahmen eingesetzt werden, für den es entwickelt wurde.
Die Montage des Düngerstreuers von Ihrem Händler überprüfen lassen.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Kundendienst des MONOSEM-Werks.

• Füllen des Behälters

Das Füllen des Behälters muss immer bei am Traktor angekuppelter Sämaschine erfolgen.
Sich vor dem Befüllen davon überzeugen, dass keine Fremdkörper im Behälter sind.
Damit sich die Klumpenschutzgitter beim Befüllen nicht verformen, darauf achten, den Behälter nicht zu plötzlich mit Granulat zu füllen.
Es ist wichtig, einen hochwertigen, lockeren Dünger in den Behälter zu füllen, damit die Gehäuse nicht blockiert werden.
Das Sieb muss immer im Behälter bleiben, damit sich keine Klumpen bilden können.
Das Gerät ist feuchtigkeitsempfindlich. Der Behälter muss nach der Arbeit geleert werden.
Darauf achten, dass die Abdeckplane bzw. der Deckel immer geschlossen ist, um Staub-, Feuchtigkeitsreste oder ähnliches zu vermeiden. (Dies gilt für den Transport, die Aussaat und das Einlagern.)
Durch ein Sichtfenster am Behälter kann der Düngerstand vom Führerstand des Traktors aus geprüft werden (Düngerstreuer 980L, 1020L, 600+400L, 1500L).

• Laufsteg / Trittleiter

Sich während des Befüllens des Behälters oder im Betrieb der Maschine nicht auf dem Laufsteg aufhalten.
Nur für Instandhaltungs- oder Einstellarbeiten auf den Laufsteg steigen und dabei darauf achten, dass der Traktormotor abgestellt ist.
Es ist verboten, die Trittleiter bei angehobener Sämaschine zu betreten.

• Düngerttransport

Vor dem Einsatz, die Schläuche auf Löcher oder Verstopfungen prüfen.
Prüfen, ob die Schläuche zu feucht sind.
Die Turbine laufen lassen, um bei Maschinen mit dem Umrüstsatz „Düngerstreuer mit Gebläseluft“ die Schläuche der äußeren Reihen zu trocknen.
Die Schlauchlänge je nach Platz anpassen. Auf die Teleskopteile achten.
Diese Montage muss bei ausgefahrenen Teilstücken erfolgen.

• Düngerstreuerantrieb

Antriebsmontage überprüfen.
Vor dem Einsatz, die Verkleidungen abnehmen und ein paar Radumdrehungen machen. Dabei prüfen, ob die Gehäuse richtig angetrieben werden und ob die Ketten richtig ausgerichtet und gespannt sind.
Die Ausrichtung der Gehäuseachsen prüfen: sie müssen einwandfrei ausgerichtet sein, um Belastungen und Verschleiß zu vermeiden.

• Straßenfahrt

Es ist wichtig, sich immer an die geltenden Regeln der Verkehrssicherheit zu halten.
Einen ausreichend dimensionierten Traktor für den Einsatz und den Transport einer Sämaschine mit Düngerbehälter verwenden.
Vor dem Transport prüfen, dass Laufsteg bzw. Trittleiter hochgeklappt sind.
Während des Transports darf sich niemand auf der Maschine (Laufsteg und Trittleiter) aufhalten.
Es ist wichtig, aufgrund ihres hohen Gewichts nicht mit vollen Düngerbehältern zu fahren.

5 - STOCKAGE DU MATÉRIEL

Avant l'hivernage du semoir, il est nécessaire de procéder à des travaux d'entretien et de nettoyage. Cette action est impérative pour que la machine reste toujours opérationnelle et performante mais aussi pour garantir à la machine une longue durée.

Travaux d'entretien avant hivernage :

- Vider les trémies fertiliseur / microsem / éléments
- Ne pas laisser d'engrais dans la trémie fertiliseur et nettoyage des boîtiers de distribution obligatoire.
(Nettoyage à l'eau sans pression, vérifiez bien qu'il ne reste plus d'engrais, laisser sécher, cet appareil craint l'humidité)
- Ne pas laisser de produits dans la trémie insecticide, le nettoyage des boîtiers de distribution est obligatoire.
(Nettoyage à l'eau sans pression, vérifiez bien qu'il ne reste pas de produit, laisser sécher, cet appareil craint l'humidité)
- Ne pas laisser de graines dans la trémie d'élément, nettoyage des boîtiers à l'air comprimé.
- Vider entièrement la vis de chargement
- Passer une couche de graisse sur tous les outils ayant un contact avec le sol (socs, disques, ...).
- Graisser les points d'articulations puis les faire manœuvrer, ainsi que les tronçons télescopiques, transmission et prise de force et pièces en mouvement.
- Un nettoyage des chaînes est indispensable. Si celles-ci sont encrassées, démontez-les puis utiliser un produit dégraissant pour désencrasser.
- Nettoyer l'intérieur des blocs roues en enlevant les carters de protection
- Contrôler le serrage des vis et écrous. Resserrer si nécessaire.
- Nettoyer les rampes à dépression (Tuyau et poutre).
- Vérifier l'état des pièces d'usures.

• En cas de casse de pièces, utiliser uniquement des pièces d'origine (MONOSEM).

• Penser à commander vos pièces dès la fin de campagne, elles seront immédiatement disponibles en nos magasins.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des usures prématurées ainsi qu'une gêne lors de la prochaine mise en route.

Stockage de la machine :

Le respect des consignes suivantes est impératif :

- Toutes machines doivent être entreposées à l'abri de l'humidité sous un hangar.
- Déposer la machine sur une surface plane, solide et sûre.
- Remettre les béquilles de stationnement en position avant le dételage.
- L'opération de dételage doit s'effectuer lentement et avec prudence.
- Immobiliser le tracteur pour l'empêcher de bouger.
- Il est interdit de se trouver entre le tracteur et la machine lors des manœuvres.
- Les châssis repliables doivent être entreposés dépliés, les châssis télescopiques tronçons rentrés.
- Il est préférable de stocker les machines avec les vérins ayant la tige complètement rentrée. Si ce n'est pas possible, graisser les tiges de vérin.
- Retirer les connexions hydrauliques lorsque le circuit hydraulique n'est plus sous pression.
- Placer des cales sur la machine pour éviter qu'elle ne se déplace.
- Retirer et débrancher tout les appareils électroniques et les stocker dans un endroit sec.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves et mortelles.

5 - Storing equipment

Before storing the planter for the winter, it is necessary to carry out cleaning and maintenance. This is essential in order for the machine to remain operational at all times and perform correctly and also to ensure that the machine remains in service for many years to come.

Maintenance work before winter storage:

- Empty the units / microsem / fertilizer hoppers
- Do not leave fertilizer in the hopper. It is essential that you clean the distribution units.
(Clean with water – but not high-pressure jet – check that no fertilizer remains, leave to dry. This appliance must be kept dry)
- Leave no products in the insecticide hopper. It is essential that you clean the distribution units.
(Clean with water – but not high pressure jet – check that no product remains, leave to dry. This appliance must be kept dry)
- Leave no seeds in the unit hopper; clean the distribution units with compressed air.
- Completely empty the loading auger.
- Apply a layer of lubricant to all tools that come into contact with the ground.
- Lubricate the hinge points then move them, as well as the telescopic sections, transmission, power take-off and any moving parts.
- Cleaning the chains is essential. If they are clogged up, dismantle them then soak them in oil.
- Clean the inside of the wheel units (first remove the protective covers).
- Check tightness of screws and nuts. Tighten if necessary.
- Check the condition of wearing parts.

• If parts break, only replace with original manufacturer's parts (Ribouleau MONOSEM).

• Remember to order your parts as soon as the season ends; they will be immediately available in our stores.

Failure to observe these instructions may result in premature wear as well as problems when the appliance is next switched on.

Storing the machine:

It is essential that you observe the following instructions:

- All machines must be stored in a shed, to protect them from humidity.
- Place the machine on a flat, solid, secure surface.
- Put the parking stands in position before unhitching.
- Unhitching must be carried out carefully and slowly.
- Immobilise the tractor to prevent it from moving.
- It is forbidden to come between the tractor and the machine during manoeuvres.
- The folding frames must be stored unfolded, the telescopic sections of the frames retracted.
- It is preferable to store the machines with the cylinder rods completely retracted. If this is not possible, lubricate the cylinder rods.
- Remove the hydraulic connections when the hydraulic circuit is no longer under pressure.
- Place wedges on the machine to prevent it from moving.
- Remove and disconnect all the electronic instruments and store them in a dry place.

Failure to observe these instructions may result in serious or fatal injuries.

5 - Einlagerung der Geräte

Vor dem Überwintern der Sämaschine muss diese instandgehalten und gereinigt werden. Dies ist zwingend erforderlich, damit die Maschine immer betriebsbereit und leistungsfähig bleibt, aber auch um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Instandhaltungsarbeiten vor dem Überwintern:

- Die Trichter von Düngereinleger / Microsem / Elementen leeren
- Keinen Dünger im Trichter des Düngereinlegers lassen und die Verteilergehäuse unbedingt reinigen.
(Reinigen mit Wasser ohne Druck. Sich davon überzeugen, dass kein Dünger mehr im Behälter ist. Trocknen lassen. Das Gerät ist feuchtigkeitsempfindlich.)
- Kein Produkt im Insektizid-Trichter lassen und die Verteilergehäuse unbedingt reinigen.
(Reinigen mit Wasser ohne Druck. Sich davon überzeugen, dass kein Produkt mehr im Behälter ist. Trocknen lassen. Das Gerät ist feuchtigkeitsempfindlich.)
- Kein Saatgut im Element-Trichter lassen, die Gehäuse mit Druckluft reinigen.
- Die Ladeschnecke vollständig entleeren.
- Eine Fettschicht auf alle Arbeitsgeräte auftragen, die Bodenkontakt haben.
- Die Gelenkpunkte schmieren und anschließend bewegen. Ebenso mit den Teleskopteilen, der Kraftübertragung, der Zapfwelle und den beweglichen Teilen verfahren.
- Die Ketten müssen unbedingt gereinigt werden. Falls sie verschmutzt sind, die Ketten ausbauen und in ein Ölbad legen.
- Die Innenseite der Räderblöcke reinigen, dafür die Schutzvorrichtungen abbauen.
- Den festen Sitz der Schrauben und Muttern prüfen. Gegebenenfalls nachziehen.
- Den Zustand der Verschleißteile prüfen.

- Zum Austausch von gebrochenen Teilen, ausschließlich Original-Ersatzteile (Ribouleau MONOSEM) verwenden.
- Daran denken, die Teile gleich nach Abschluss der Säkampagne zu bestellen. Sie sind in unseren Geschäften sofort verfügbar.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu einem frühzeitigen Verschleiß sowie zu Behinderungen bei der nächsten Inbetriebnahme führen.

Lagerung der Maschine:

Folgende Vorschriften müssen unbedingt eingehalten werden:

- Alle Maschinen müssen vor Feuchtigkeit geschützt unter einem Wetterdach gelagert werden.
- Die Maschine auf einer ebenen, festen und sicheren Fläche abstellen.
- Vor dem Abkuppeln, die Stützfüße in Position bringen.
- Das Abkuppeln muss langsam und vorsichtig erfolgen.
- Den Traktor stillsetzen, damit er sich nicht bewegen kann.
- Während des Rangierens ist es verboten, sich zwischen dem Traktor und der Maschine aufzuhalten.
- Die Klapprahmen müssen aufgeklappt, die Teleskoprahmen mit eingefahrenen Teilstücken gelagert werden.
- Die Maschinen werden vorzugsweise mit völlig eingefahrenen Zylinderstangen gelagert. Sollte dies nicht möglich sein, die Zylinderstangen schmieren.
- Sobald der Druck im Hydraulikkreis abgebaut ist, die Hydraulikanschlüsse abziehen.
- Die Maschine verkeilen, damit sie nicht wegrollen kann.
- Alle elektronischen Geräte abklemmen, entfernen und an einem trockenen Ort lagern.


Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



PIÈCES DE RECHANGE

SPARE PARTS
ERSATZTEILE

FERTILISEUR STANDARD




Mise à jour le 05/11/2010

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4417	10990016	Collier de serrage pour tuyau de descente	9650.023	66002112	Tube de liaison mâle Lg.230
4455	10072081	Axe de clapet de turbine	9651		Tube de liaison femelle (précisez la longueur)
4502	30634020	Bride de serrage en U Ø16	9651.021	20021111	Tube de liaison femelle Lg.210
5021	10160007	Bague autolubrifiante B25	9700.2	66004563	Collecteur d'air 2 sorties
6089	10219004	Joint torique			
6090	10990086	Anneau d'arrêt Ø6		10020626	Levier de verrouillage de trappe Fertiliseur
9159.a	20090021	Tuyau de descente engrais		10040058	Corps de boîtier de distribution
9254		Trémie de fertiliseur plastique		10159060	Ressort de verrouillage trappe de vidange
9254.1	10200027	Modèle 1 rang 85 litres		10200180	Chapeau intérieur de boîtier à clipper > 2007
9254.2a	10200021	Modèle 2 rangs 175 litres		20018897	Jonction carré Lg.60mm d'entraînement
9254.3b	10200024	Modèle 3 rangs 270 litres		20040520	Chape de verrouillage de trappe Fertiliseur
9254.4	10200085	Modèle 3 rangs 175 litres		20040521	Tube entretoise
9256	10153047	Ressort de trappe		20045630	Clapet de collecteur d'air
9257		Couvercle de trémie plastique		66005216	Support botte gauche Extend 4 rangs
9257.1	65013072	Couvercle tôle pour trémie 1 rang 85 l		66005222	Support botte droit Extend 4 rangs
9257.2	65013069	Couvercle tôle pour trémie 2 ou 3 rangs 175 l		66005770	Support trémie 270L monobloc 2
9257.3	65013068	Couvercle tôle pour trémie 3 rangs 270 l			
9258	10159009	Anneau circlip de tuyau		10509058	Vis H M8 x 35 inox
9259.a	65015103	Renfort intérieur de trémie 3 sorties		10591954	Vis TRCC M8 x 22 inox
9261	65015041	Renfort intérieur de trémie		10591957	Vis TRCC M8 x 30 inox
9262.1a	66002552	Vis de distribution		10609008	Ecrou H M8 inox
9262.2a	66002551	Vis standard bleue		10609009	Ecrou Hm M8 inox
9263.2	66001994	Trappe de vidange 2 goulottes		10609038	Ecrou frein M8 inox
9263.3	66001988	Trappe de vidange 1 goulotte (tube long)		10629042	Rondelle plate Ø26 x 16,2 x 1 inox
9264.b	20025680	Axe de boîtier de fertiliseur		10629060	Rondelle plate Ø8,5 x 16 x 1,5 inox
9265.a	10200092	Chapeau intérieur de boîtier		30170068	Goupille fendue Ø5 x 45
9266.a	20025700	Tube de jonction L=295 (Boîtier 2 rangs)		30172090	Goupille élastique Ø6 x 25
9266.2a	20025690	Tube de jonction L=255 (Boîtier 3 rangs)		30172096	Goupille élastique Ø6 x 55
9267	40140100	Axe de trappe		30500091	Vis H M6 x 12
9268	20019760	Cavalier inox de renfort		30507044	Vis H M12 x 20
9269		Tamis d'engrais pour trémie		30512079	Vis H M14 x 40
9269.1a	66002544	Tamis 1 rang 85 l (410x450 mm)		30600014	Ecrou H M14
9269.2a	66002545	Tamis 2 ou 3 rangs 175 l (645x450 mm)		30600016	Ecrou H M16
9269.3a	66002546	Tamis 3 rangs 270 l (520x450 mm)			
9270	65015148	Porte tamis			
9271	10200025	Bouchon de vidange central			
9272	20019730	Plat inox de renfort			
9273	10200075	Bouchon de trappe			
9274	66001974	Clapet de condamnation 1 sortie			
9275	66005260	Y de fertiliseur pulsé			
9278	40170006	Carré entraînement axe boîtier fertiliseur			
9279	66002571	Fourchette d'entraînement pour trémie 175l			
9286	66002596	Pied fourreau de fertiliseur			
9287	66002595	Pied réglable de fertiliseur			
9288	66002597	Support trémie			
9289.1	41018749	Barre de liaison carrée 40 long. 0.50m			
9289.2	41025941	Barre de liaison carrée 40 long. 0.85m			
9294	66003103	Pied de fertiliseur châssis monobloc			
9310.0235	66004266	Tube de liaison six pans mâle (lg. 235 mm)			
9311.0215	20042670	Tube de liaison six pans femelle (lg. 215 mm)			
9311.0380	20042680	Tube de liaison six pans femelle (lg. 380 mm)			
9311.0520	20042690	Tube de liaison six pans femelle (lg. 520 mm)			
9525	10200005	Bouchon embout de barre			
9549.125	41018742	Barre de liaison carrée 40 (lg. 1.25m)			
9549.250	41018744	Barre de liaison carrée 40 (lg. 2.5m)			
9565	10219105	Joint torique			
9650		Tube de liaison mâle (précisez la longueur)			

FERTILISEUR STANDARD

Mise à jour le 05/11/2010

TRÉMIE FERTILISSEUR 980L 980L FERTILIZER HOPPER




Mise à jour le 16/05/2011

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4292	10992042	Collier de serrage		65019055	Tuyau Ø80 Lg 0m64 avec embout
4416.095		Tuyau Ø35 lg : 0.95m		66003644	Bride de déport rayonneur
4416.210	20090024	Tuyau Ø35 lg : 2m10		66004948	Vis distribution très grand débit fertiliseur
4416.300	20090026	Tuyau Ø35 lg : 3m		66005136	Platine pour fixation charnière
4417	10990016	Collier de serrage pour tuyau		66005149	Trémie fertiliseur 980l
4455	10072081	Axe pour clapet de turbine		66005268	Pied gauche support trémie sur châssis 7 rangs
5021	10160007	Bague autolubrifiante Ø16 x 22 x 25		66005269	Pied droit support trémie sur châssis 7 rangs
5660	30150024	Ressort conique R124			
6089	10219004	Joint torique		10176047	Rivet tête plate Ø4 x 13
6090	10990086	Clips d'arrêt Ø6		10509043	Vis H M6 x 16 inox
9178	10156004	Ressort R66F		10509051	Vis H M8 x 12 inox
9256	10153047	Ressort de trappe de vidange		10509060	Vis H M8 x 45 inox
9258	10159009	Anneau circlips de tuyau		10591954	Vis TRCC M8 x 22 inox
9262.1a	66002552	Vis de distribution standard (bleue)		10591957	Vis TRCC M8 x 30 inox
9262.2a	66002551	Vis de distribution grand débit (rouge)		10603006	Ecrou Frein H M6
9263.2	66001994	Trappe de vidange 2 goulottes		10609008	Ecrou H M8 inox
9263.3	66001988	Trappe de vidange		10609009	Ecrou Hm M8 inox
9264.b	20025680	Axe de boîtier fertiliseur		10609056	Ecrou à embase crantée M6 inox
9265.a	10200092	Chapeau intérieur de boîtier fertiliseur		10629042	Rondelle plate Ø26 x 16.2 x 2 inox
9266.8	20036800	Tube de jonction lg. 210mm		10629060	Rondelle plate Ø8.4 x 16 x 1.5 inox
9267	40140100	Axe de trappe de vidange		30170068	Goupille fendue Ø5 x 45
9273	10200075	Bouchon de trappe		30172036	Goupille fendue Ø3.5 x 50
9275	66005260	Y de fertiliseur pulse		30172090	Goupille élastique Ø6 x 25
9279.1	66003685	Fourchette d'entraînement		30172095	Goupille élastique Ø6 x 50
9310.0235	66004266	Tube de liaison 6 pans male lg. 235mm		30172096	Goupille élastique Ø6 x 55
9311.052	20042690	Tube de liaison 6 pans femelle lg. 520mm		30501051	Vis H M8 x 12
9368	10209015	Bouchon plastique		30511058	Vis H M8 x 35
9375	66003687	Support avant gauche de trémie		30512079	Vis H M14 x 40
9376	66003688	Support avant droit de trémie		30600008	Ecrou H M8
9377	66003690	Support arrière gauche de trémie		30600014	Ecrou H M14
9378	66003689	Support arrière droit de trémie		30620000	Rondelle Ø4,7 x 11,8 x 0,8
9379	20036910	Contre bride pour support de trémie		30620064	Rondelle Ø8.5 x 16 x 2
9387	10200131	Poignée de manœuvre		30620073	Rondelle Ø8.5 x 27 x 2
9392	10090226	Petit tamis pour trémie		30620089	Rondelle Ø10.5 x 20 x 2
9396	20035520	Tôle de protection			
9565	10219105	Joint torique			
9700.2	66004563	Collecteur d'air 2 sorties			
	10040058	Corps de boîtier fertiliseur			
	10090265	Couvercle avant de trémie 980l			
	10060266	Couvercle arrière de trémie 980l			
	10090267	Tôle de maintient des couvercle			
	10090268	Grand tamis pour trémie 980l			
	10090286	Embout pour alimentation en engrais			
	10200180	Chapeau intérieur de boîtier à clipper > 2007			
	20018897	Embout carré de jonction			
	20045630	Clapet collecteur fertiliseur pulse			
	20051420	Tôle de condamnation d'alimentation			
	20051430	Brosse largeur 180mm			
	20051440	Tube PVC pour tuyau			
	20051441	Gaine thermo GT1 101,6 noire lg.50mm			
	20051450	Plaque de fixation tuyau			
	20051460	Vitre de trémie 980l			
	20051470	Trappe de vidange			
	20051471	Douille épaulée			
	20090033	Tuyau Ø35 lg : 0.25m			
	20090380	Tuyau Ø80 lg : 0.64m			


TREMIE FERTILISEUR 980L

Mise à jour le 16/05/2011

ENTRAINEMENT FERTILISEUR CHASSIS MONOBLOC
MONOBLOCK FRAME FERTILIZER DRIVE



ENTRAINEMENT FERTILISEUR CHASSIS MONOBARRE
MONOBAR FRAME FERTILIZER DRIVE




Mise à jour le 29/09/2010

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
1561	66002674	Chaîne secondaire 5R 100 rouleaux monobloc 2	9957	10090280	Carter supérieur d'entraînement secondaire
4329.a	10175001	Anneau élastique intérieur Ø42	9958	66004960	Pignon débrayable
4515	10161007	Palier tôle complet	9959	66004959	Moyeu de débrayage
4520.080	40090149	Axe 6 pans lg : 0.75m	9960	20049590	Rondelle à encoches de débrayage
4523.1	65009108	Bague d'arrêt 6 pans	9961	10159054	Ressort de débrayage
4647	30631009	Bride de serrage en U Ø10	9962	65009357	Tendeur de chaîne
6779	10160003	Bague autolubrifiante Ø16.2x22x20	9963	66004961	Pignon de 10 dents pour tendeur de chaîne
6914	10160009	Bague autolubrifiante Ø30 x 38 x 30	9964	30020574	Contre plat de tendeur
6915	10174030	Anneau élastique extérieur Ø30	9965	20049630	Tôle support palier d'entraînement primaire
7096	66009147	Galet fixe	9966	10160016	Bague autolubrifiante Ø12 x18 lg 16
7154	10200157	Galet double	9967.102	66002613	Chaîne d'entraînement 102 rouleaux pas de 12.7
7158	66002671	Chaîne secondaire 70 rouleaux	9967.112	66002634	Chaîne d'entraînement 112 rouleaux pas de 12.7
9171.c	10125062	Pignon étagé (12-16-19-22-30-35 dents)			
9178	10156004	Ressort R66F		10090359	Carter inférieur entraînement secondaire monobloc 2
9280.a	66001868	Bague palier sur axe 6 pans		10090360	Carter supérieur entraînement secondaire monobloc 2
9310.0235	66004266	Tube de liaison 6 pans male lg. 235mm		10591925	VIS STHC M6 x 6 bout plat
9311.0215	20042670	Tube de liaison 6 pans femelle lg. 215mm		10609009	Ecrou Hm M8 inox
9311.052	20042690	Tube de liaison 6 pans femelle lg. 520mm		10629009	Rondelle AZ Ø8
9525	10200005	Embout plastique pour barre microsem		20057651	Support carter d'entraînement secondaire monobloc 2
9553.1	66002624	Chaîne entraînement spéciale 82 rouleaux		30170031	Goupille fendue Ø3.5 x 25
9555.a	65016071	Pignon moteur double 12 & 25 dents		30172091	Goupille élastique Ø6 x 30
9555.2	10125049	Pignon moteur 5 dentures 12-13-21-23-25 dents		30172093	Goupille élastique Ø6 x 40
9724.2	65009291	Clips de fermeture (rep.6)		30500060	Vis H M5 x 10
9727	40090247	Rondelle de tension ressort		30500091	Vis H M6 x 12
9940	66004953	Support entraînement Fertiliseur		30502077	Vis H M14 x 30
9941	66004957	Support de fixation barre carré		30512021	Vis H M10 x 50
9942	40090299	Bride en V pour carré de 40mm		30512078	Vis H M14 x 35
9943	66004956	Pignon 20 dents		30561053	Vis TRCC M8 x 18
9944	30090279	Carter de protection entraînement primaire		30591905	Vis STHC M8 x 10 bout plat
9945	41025941	Barre carré lg : 0.75m		30600005	Ecrou H M5
9946	40090303	Axe de tendeur		30600008	Ecrou H M8
9947	65009351	Douille de poignée tendeur		30600010	Ecrou H M10
9948	40090296	Poignée de réglage de tendeur		30600014	Ecrou H M14
9949	10159053	Ressort de tendeur		30620009	Rondelle plate Ø6 x 12 x 1
9950	40090297	Entretoise de tendeur		30620022	Rondelle plate Ø6.5 x 15 x 1.5
9951	40090302	Entretoise de galet		30620064	Rondelle platr Ø8.5 x 16 x 2
9952	66004955	Support palier d'entraînement		30620095	Rondelle plate Ø10.5 x 27 x 2
9953	20049560	Support carter d'entraînement secondaire		30621053	Rondelle plate Ø13 x 30 x 3
9954	66004954	Palier d'entraînement		30622026	Rondelle plate Ø16.5 x 26 x 2
9955	40090300	Tendeur de chaîne		30624001	Rondelle plate Ø30.5 x 47 x 2
9956	10090281	Carter inférieur d'entraînement secondaire		30624016	Rondelle plate Ø31 x 41 x 2
Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4329.a	10175001	Anneau élastique intérieur Ø42		10629009	Rondelle AZ Ø8
4515	10161007	Palier tôle complet		30170031	Goupille fendue Ø3.5 x 25
4520		Axe 6 pans (Préciser la longueur)		30170064	Goupille fendue Ø5 x 25
5654	10990092	Anneau d'arrêt Ø12		30170068	Goupille fendue Ø5 x 45
9170.a	66001861	Contre bride porte carter		30501054	Vis H M8 x 20
9171.c	10125062	Pignon étagé 6 pans (12-16-19-22-30-35 dents)		30513014	Vis H M16 x 70
9172.b	66002636	Chaîne 108 rouleaux		30561053	Vis TRCC M8 x 18
9174	30153022	Ressort tendeur (R160)		30562047	Vis TRCC M12 x 30
9179	66001786	Tendeur de chaîne		30600008	Ecrou H M8
9184	30090057	Carter supérieur entraînement fertiliseur		30600012	Ecrou H M12
9280.a	10203005	Bague palier sur axe 6 pans		30600016	Ecrou H M16
9311		Tube de liaison femelle (Préciser la longueur)		30621024	Rondelle plate Ø13 x 18 x 1
9555.a	65016071	Pignon moteur double 12 & 25 dents		30621026	Rondelle plate Ø13 x 18 x 2
9562	10200006	Galet tendeur (G12AS)		30621046	Rondelle plate Ø13 x 27 x 2
10118	10163000	Graisser droit M6		30624016	Rondelle plate Ø31 x 41 x 2
	66005491	Bride support fertiliseur haut			
	66005492	Support palier simple châssis monobloc MS			
	66005493	Support palier double châssis monobarre			
	66005931	Support palier simple châssis monobarre			
	66005947	Support palier double châssis télescopique			

ENTRAÎNEMENT FERTILISEUR CHASSIS MONOBLOC ET MONOBARRE

Mise à jour le 29/09/2010

FERTILISEUR 1020L




Mise à jour le 28/09/2012

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4292	10992042	Collier de serrage de 70 à 90 mm		200900xx	Tuyau Ø35 (préciser la longueur)
4417	10990016	Collier de serrage pour tuyau		20090380	Tuyau Ø80 lg : 0.64m
4455	10072081	Axe de clapet turbine		30090439	Petit tamis fertiliseur 1020L poinçonné
4504.1	30636002	Bride de serrage en U Ø20		40040101	Tube entretoise
4515	10161007	Palier tôle complet		40090306	Tube entretoise pour ressort
4647	30631009	Bride en U pour support		41063701	Accouplement de sécurité variateur
4894	10200166	Embout plastique rouge pour plat de 25x6		41063702	Goupille de sécurité variateur
4895	10200167	Embout plastique rond Ø14 Lg.90		65019055	Tuyau Ø80 Lg 0m64 avec embout
5196	65013148	Défecteur de trémie		65106725	Grand tamis arrière trémie fertiliseur 1020L poinçonné
5198	66005198	Couvercle avant de trémie		66005117	Rallonge pour clé Extend
5660	30150024	Ressort conique R124		66005118	Manivelle clé Extend
6090	10990086	Anneau d'arrêt Ø6		66005119	Support clé Extend
6259	10125050	Pignon 12 dents		66005136	Platine fixe pour charnière
7154	10200157	Galet double		66005140	Support pour maintien de tuyau
7157	10153042	Ressort de tendeur		66005177	Contre bride déport rayonneur
9159.a	20090021	Tuyau descente fertiliseur		66005178	Support entraînement fertiliseur
9178	10156004	Ressort (R66F)		66005179	Equerre support entraînement
9256	10153047	Ressort de trappe		66005192	Pied support trémie avant droit
9258	10159009	Anneau circlip de tuyau		66005193	Pied support trémie avant gauche
9262.1a	66002552	Vis de distribution standard (bleue)		66005194	Pied support trémie avant gauche
9262.2a	66002551	Vis de distribution grand débit (rouge)		66005195	Pied support trémie avant droit
9263.2	66001994	Trappe de vidange 2 sorties		66006421	Levier de réglage variateur
9263.3	66001988	Trappe de vidange		66009061	Tube de liaison mâle
9264.b	20025680	Axe de boîtier fertiliseur			
9265.a	10200092	Chapeau intérieur de boîtier		10176040	Rivet tête large Ø4,8 x 15
9267	40140100	Axe de trappe de vidange		10176047	Rivet tête plate 4 x 13
9273	10200075	Bouchon de fermeture 1 sortie		10509043	Vis H M6 x 16 inox
9275	66005260	Y de fertiliseur pulsé		10509058	Vis H M8 x 35 inox
9379	20036910	Contre bride de support trémie		10509064	Vis H M8 x 70 inox
9387	10200131	Poignée de manœuvre		10591905	Vis STHC M8 x 10 bout plat
9390	10991045	Vérin à gaz de trémie		10591954	Vis TRCC M8 x 22 inox
9396	20035520	Tôle de protection		10591957	Vis TRCC M8 x 30 inox
9553	66002623	Chaîne entraînement 92 rouleaux		10603006	Ecrou frein H M6
9555.a	65016071	Pignon moteur double 12-25 dents		10603016	Ecrou frein H M16
9651.035	20018889	Tube de liaison femelle		10609008	Ecrou H M8 inox
11615	10219070	Butée caoutchouc		10609009	Ecrou Hm M8 inox
				10609038	Ecrou frein M8 INOX
	10020626	Levier de verrouillage de trappe fertiliseur		10609056	Ecrou à embase cranté M6 inox
	10040058	Corps de boîtier de distribution		10629042	Rondelle plate Ø26 x 16.2 x 1 inox
	10159060	Ressort de verrouillage trappe de vidange Fertiliseur		10629060	Rondelle plate Ø8.5 x 16 x 1.5 inox
	10200180	Chapeau intérieur de boîtier à clipper > 2007		30170068	Goupille fendue Ø5 x 45
	10090301	Carter mobile entraînement fertiliseur		30172036	Goupille élastique Ø3.5 x 50
	10090417	Carter fixe pour variateur à levier		30172090	Goupille élastique Ø6 x 25
	10174308	Frein d'axe pour arbre Ø6mm		30172092	Goupille élastique Ø6 x 35
	10219105	Joint torique		30172095	Goupille élastique Ø6 x 50
	10230178	Gaine thermo GTI 101,6 noire		30501055	Vis H M8 x 25
	10991095	Goupille clip Ø6		30503010	Vis H M16 x 45
	10991096	Axe tête fendue 991S01-6-1AF		30530062	Vis poëlier M6 x 16
	10990083	Anneau ext. SLR Ø3		30511077	Vis H M8 x 65
	20040520	Chape de verrouillage de trappe fertiliseur		30518083	Vis H M20 x 180
	20040521	Bague de levier de verrouillage de trappe fertiliseur		30561053	Vis TRCC M8 x 18
	20051380	Tube hexagonale int. 16.5 ext. 22 Lg. 25		30562017	Vis TRCC M10 x 30
	20051390	Hexagone de 19 Lg. 50		30600008	Ecrou H M8
	20051440	Tube PVC		30600010	Ecrou H M10
	20051441	Gaine thermo GTI 101,6 noire lg.50mm		30603020	Ecrou frein H M20
	20051450	Plaque fixation tuyau		30620000	Rondelle Ø4.7 x 11.8 x 0.8
	20051460	Vitre de trémie		30620064	Rondelle Ø8.5 x 16 x 2
	20051470	Trappe de vidange		30620073	Rondelle Ø8.5 x 27 x 2
	20051471	Douille épaulée		30620089	Rondelle Ø10.5 x 20 x 2
	20060750	Axe charnière de tamis trémie 980L et 1020L		30620095	Rondelle Ø10,5 x 27 x 2
	20063190	Bague plastique		30622026	Rondelle Ø16.5 x 26 x 2
	20064201	Plaque latérale de réglage variateur			
	20064202	Index de réglage variateur			


TREMIE FERTILISEUR 1020L

Mise à jour le 28/09/2012

PASSERELLE CHASSIS EXTEND >08




**PASSERELLE CHASSIS MONOBLOC 2 >09
AVEC TREMIE 1020L**



Mise à jour le 07/03/2012

TREMIE FERTILISEUR MODULABLE 680 + 350L




Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4291	20090380	Tuyau Ø80 longueur 0,64m		65009496	Demi-tendeur porte pignon
4292	10992042	Collier de serrage de 70 à 90mm		65016060	Chaîne 5R 100 rouleaux
4455	10072081	Axe de clapet turbine		65019055	Tuyau Ø80 Lg.0m64 avec embout
4894	10200166	Embout plastique rouge pour plat de 25x6		65105425	Levier de réglage variateur
5660	30150024	Ressort conique R124		65106390	Couvercle de trémie modulable
6090	10990086	Anneau d'arrêt Ø6		65107001	Trémie modulable inférieure 680L
6259	10125050	Pignon 12 dents		66004948	Vis sans fin fertiliseur TDG
6273	65009331	Galet tendeur		66005136	Fixation charnière
9178	10156004	Ressort (R66F)		66005423	Trappe inox
9256	10153047	Ressort de trappe		66005992	Support gauche trémie modulable
9258	10159009	Anneau circlip de tuyau		66005976	Support inox de boîtier de distribution
9262.1a	66002552	Vis de distribution standard (bleue)		66005993	Support droit trémie modulable
9262.2a	66002551	Vis de distribution grand débit (rouge)		66006343	Trappe de vidange 1 sortie
9267	40140100	Axe de trappe de vidange		66006549	Fourchette d'accouplement trémie modulable
9727	40090247	Rondelle de tension ressort			
9728	10153074	Ressort tendeur galet double		10176040	Rivet alu AC tête large Ø4,8 x 15
9963	66004961	Pignon 10 dents		10176047	Rivet alu AC tête large Ø4 x 13
9966	10160016	Bague autolubrifiante		10509042	Vis H M6 x 20 inox
				10509043	Vis H M6 x 16 inox
	10020756	Platine verrouillage de trappe		10509054	Vis H M8 x 20 inox
	10040058	Corps boîtier fertiliseur		10509058	Vis H M8 x 35 inox
	10125013	Pignon double 12/25 dents		10580066	Vis H M5 x 25 inox
	10156039	Ressort tendeur		10590030	Vis CHC M5 x 30 inox
	10161007	Palier tôle complet		10591954	Vis TRCC M8 x 22 inox
	10200131	Poignée noire M8		10592014	Vis H M10 x 20 inox
	10200180	Chapeau boîtier fertiliseur		10603006	Ecrou frein M6
	10200186	½ guide supérieur de trappe fertiliseur		10603008	Ecrou frein M8
	10200187	½ guide inférieur de trappe fertiliseur		10603012	Ecrou frein M12
	10203010	Galet plastique		10603016	Ecrou frein M16
	10209022	Poignée femelle M10		10609005	Ecrou H M5 inox
	10219105	Joint torique		10609008	Ecrou H M8 inox
	10991086	Rondelle 991W04-1BP		10609009	Ecrou Hm M8 inox
	10991096	AXE TETE FENDUE (rep. 6)		10609038	Ecrou frein M8 inox
	20051440	Tube PVC		10609056	Ecrou à embase cranté M6 inox
	20051441	Gaine thermo noire lg.50mm		10609112	Ecrou à sertir hexagonal M10 inox
	20051450	Platine de fixation tuyau		10609113	Ecrou à sertir moleté tête fine M6
	20051460	Vitre de trémie tôle		10629009	Rondelle AZ Ø8
	20051470	Trappe de vidange		10629011	Rondelle AZ Ø10
	20051471	Douille épaulée		10629017	Rondelle AZ Ø6 inox
	20054180	Axe de vis sans fin fertiliseur		10629042	Rondelle Ø16,2 x 26 x 1 inox
	20054241	Casque de trappe de condamnation		10629060	Rondelle inox Ø8
	20058870	Contre plaque inox		30170066	Goupille fendue Ø5 x 35
	20059740	Tôle de fixation 4 boîtiers		30172036	Goupille élastique Ø3,5 x 50
	20059750	Tôle de fixation 3 boîtiers		30172090	Goupille élastique Ø6 x 25
	20061041	Support avant droit de trémie modulable		30172091	Goupille élastique Ø6 x 30
	20061042	Support avant gauche de trémie modulable		30172095	Goupille élastique Ø6 x 50
	20061050	Vitre de trémie modulable		30172096	Goupille élastique Ø6 x 55
	20061051	Plat de verrouillage tamis		30500092	Vis H M6 x 16
	20061920	Bielle de couvercle		30501051	Vis H M8 x 12
	20062671	Liaison variateur / boîtier 7/8 rangs		30501055	Vis H M8 x 25
	20062672	Liaison variateur / boîtier 6 rangs		30502047	Vis H M12 x 30
	20063190	Bague plastique		30502048	Vis H M12 x 35
	20063940	Support entraînement trémie modulable		30511058	Vis H M8 x 35
	30074068	Douille		30512079	Vis H M14 x 40
	30090369	Partie supérieur trémie modulable		30530062	Vis Poëlier M5 x 16
	30090385	Tamis avant		30561055	Vis TRCC M8 x 22
	30090386	Tamis arrière		30562017	Vis TRCC M10 x 30
	30090467	Rehausse de trémie 350L		30600006	Ecrou H M6
	30090468	Carter fermeture niche embase de trémie 680L		30600008	Ecrou H M8
	40090319	Carter mobile entraînement		30600012	Ecrou H M12
	40090334	Tôle indicateur réglage variateur		30601012	Ecrou Hm M12
	40090430	Contre plaque tendeur		30620000	Rondelle Ø4,7 x 11,8 x 0,8
	40090437	Plaque latérale réglage variateur		30620064	Rondelle Ø8,5 x 16 x 2
	41062670	Entretoise de sécurité		30620089	Rondelle Ø10,5 x 20 x 2
	41063702	Goupille de sécurité		30620095	Rondelle Ø10,5 x 27 x 2
	41068140	Axe tendeur chaîne Ferti. MONOBLOC2		30621032	Rondelle Ø13 x 24 x 2
	65007070	Variateur à cames		30622099	Rondelle Ø20,5 x 30 x 2
	65009426	Carter fixe entraînement			


TREMIE FERTILISEUR MODULABLE 600 + 400L

Mise à jour le 04/04/2012

PASSERELLE CHASSIS MONOBLOC 2 AVEC TREMIE MODULABLE 680+350L




TREMIE FERTILISEUR 1500L CHASSIS REPLIABLE TFC




Mise à jour le 14/02/2012

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4291	20090380	Tuyaux Ø80 Lg : 0,64m		65009347	Pignon entrainement micro
4292	10992042	Collier de serrage Ø70 à Ø90mm		65009496	Tendeur de chaine entrainement fertiliseur
4416,210	20090024	Tuyau aspiration Ø35 (Lg : 2,10m)		65019055	Tuyau Ø80 Lg 0m64 avec embout
4416,285	20090025	Tuyau aspiration Ø35 (Lg : 2,85m)		66004948	Vis de distribution très grand débit
4417	10990016	Collier de serrage pour tuyau turbine		66005419	Trémie fertiliseur 1500L
4455	10072081	Axe de clapet turbine		66005423	Trappe inox boîtier fertiliseur
4515	10161007	Palier tôle complet		66005425	Levier latéral de réglage sur variateur
4549	10200046	Embout plastique de protection		66005426	Support gauche trémie fertiliseur 1500L
4894	10200166	Embout plastique rouge pour plat de 25 x 6 lg.90mm		66005427	Support droit trémie fertiliseur 1500L
5660	30150024	Ressort conique (R124)		66005428	Fourchette d'accouplement boîtier fertiliseur
6090	10990086	Circlips d'arrêt Ø6mm		66006343	Trappe de vidange 1 sortie droite
6259	10125050	Pignon 12 dents de boîtier			
7083	20021446	Volant de terrage		10172034	Goupille élastique Ø3,5 x 40
9011	66002641	Chaîne fertiliseur 76RLX		10176040	Rivet AL-AC tête large Ø4,8 x 15
9159.a	20090021	Tuyau descente fertiliseur Ø35 (Lg : 0,95m)		10176047	Rivet AL-AC Tête large Ø4 x 13
9178	10156004	Ressort (R66F)		10176050	Rivet AL-AC Ø6 x 16
9256	10153047	Ressort de trappe de vidange		10509043	Vis inox H M6 x 16
9258	10159009	Anneau circlips de tuyau		10509051	Vis inox H M8 x 12
9262,1a	66002552	Vis de distribution standard (bleue)		10509055	Vis inox H M8 x 25
9262,2a	66002551	Vis de distribution grand débit (rouge)		10509058	Vis inox H M8 x 35
9263,2	66001994	Trappe de vidange porte goulotte 2 sorties		10580066	Vis inox H M5 x 25
9267	40140100	Axe de trappe de vidange		10590030	Vis inox CHC M5 x 30
9273	10200075	Bouchon fermeture 1 sortie fertiliseur		10591905	Vis STHC M8 x 10 bout plat
9727	40090247	Rondelle de tension ressort entrainement micro		10591954	Boulon TRCC Ø8 x 22 inox
9728	10153074	Ressort tendeur galet double		10592015	Vis H M10 x 30 inox
9963	66004961	Pignon 10 dents de tendeur de chaine entrainement		10603006	Ecrou frein H M6
9966	10160016	Bague autolubrifiante 12 x 18 x 16		10603014	Ecrou frein H M14
				10603016	Ecrou frein H M16
	10020756	Verrouillage trappe de condamnation Ferti		10609005	Ecrou inox H M5
	10040058	Corps de boîtier fertiliseur		10609008	Ecrou inox Hu M8
	10090355	Grand tamis trémie 1500L		10609009	Ecrou bas inox H M8
	10090356	Petit tamis droit trémie 1500L		10609011	Ecrou à sertir hexagonal M10
	10090357	Petit tamis gauche trémie 1500L		10609038	Ecrou frein inox H M8
	10200180	Chapeau boîtier fertiliseur		10629009	Rondelle AZ Ø8
	10200186	½ guide supérieur trappe de condamnation de boîtier		10629011	Rondelle AZ Ø10
	10200187	½ guide inférieur trappe de condamnation de boîtier		10629042	Rondelle inox Ø16,2 x 26 x 1
	10203003	Plot d'ancrage de bâche		10629060	Rondelle inox Ø8,5 x 16 x 1,5
	10209022	Poignée femelle VCT50B-M10		30172036	Goupille élastique Ø3,5 x 50
	10219105	Joint torique		30172090	Goupille élastique Ø6 x 25
	10991089	Clips de fermeture (rep.8)		30172091	Goupille élastique Ø6 x 30
	10992077	Bâche de trémie 1500L		30172092	Goupille élastique Ø6 x 35
	10992090	Goupille clip Ø6 inox		30172095	Goupille élastique Ø6 x 50
	20051440	Tube PVC tuyau trémie 980L		30172096	Goupille élastique Ø6 x 55
	20051441	Gaine thermo GTI 101,6 noire lg.50mm		30501055	Vis H M8 x 25
	20051450	Plaque fixation tuyau trémie 980L		30512056	Vis H M12 x90
	20051460	Vitre de trémie fertiliseur		30512079	Vis H M14 x 40
	20051470	Trappe de vidange de trémie		30530062	Vis poëlier Ø5 x 16
	20051471	Douille épaulée		30561055	Boulon TRCC M8 x 22
	20054180	Axe de boîtier fertiliseur Lg : 282		30562017	Boulon TRCC M10 x 30
	20054241	Casquette de trappe boîtier fertiliseur		30600008	Ecrou H M8
	20054372	Support avant droit trémie 1500L		30600012	Ecrou H M12
	20054373	Support avant gauche trémie 1500L		30601012	Ecrou bas H M12
	20058601	Plat de fixation de bâche sur trémie fertiliseur		30620000	Rondelle Ø4,7 x 11,8 x 0,8
	20058621	Tube enrouleur alu trémie fertiliseur		30620041	Rondelle Ø6,5 x 18 x 1,5
	20061411	Plat de verrouillage tamis		30620064	Rondelle Ø8,5 x 16 x 2
	20061421	Bouchon de fermeture pour carter d'entrainement		30620089	Rondelle Ø10,5 x 20 x 2
	20063190	Bague plastique		30620095	Rondelle Ø10,5 x 27 x 2
	20090034	Tuyau descente Ø35 (Lg : 0,70m)		30621061	Rondelle Ø13 x 40 x 4
	20090040	Tuyau descente renforcé Ø35 (Lg : 4,20m)		30621088	Rondelle Ø15 x 40 x 4
	30090365	Carter entrainement micro sur trémie fertiliseur			
	30090381	Verrouillage de fermeture bâche			
	40050039	Axe 6 pans lg.370mm			
	40090334	Indicateur latéral de réglage sur variateur ferti/micro			
	40090430	Contre plaque tendeur de chaine entraine fertiliseur			
	40090436	Verrouillage d'ouverture bâche trémie fertiliseur			
	40090437	Plaque latéral de réglage du variateur fertiliseur			
	41063701	Accouplement variateur fertiliseur avec sécurité			
	65007070	Variateur à came			


BOITE DE RENVOI FERTILISEUR TFC FLOTTANT >2011



INJECTEUR POUR FERTILISEUR PULSE



MARCHEPIED SUR CHASSIS TFC




Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4291	20090380	Tuyaux Ø80 Lg : 0,64m		66004948	Vis de distribution très grand débit
4292	10992042	Collier de serrage Ø70 à Ø90mm		66005117	Rallonge pour clé étalonnage
4416		Tuyau aspiration Ø35 (Préciser la longueur)		66005118	Manivelle clé étalonnage
4417	10990016	Collier de serrage pour tuyau turbine		66005419	Trémie fertiliseur 1500L
4455	10072081	Axe de clapet turbine		66005423	Trappe inox boîtier fertiliseur
4515	10161007	Palier tôle complet		66005425	Levier latéral de réglage sur variateur
4549	10200046	Embout plastique de protection		66005428	Fourchette d'accouplement boîtier fertiliseur
4894	10200166	Embout plastique rouge		66005665	Support gauche trémie fertiliseur 1500L
5660	30150024	Ressort conique (R124)		66005668	Support droit trémie fertiliseur 1500L
6090	10990086	Circlips d'arrêt Ø6mm			
6259	10125050	Pignon 12 dents de boîtier		10172034	Goupille élastique Ø3,5 x 40
7083	20021446	Volant de terrage		10176040	Rivet AL-AC tête large Ø4,8 x 15
9178	10156004	Ressort (R66F)		10176047	Rivet AL-AC Tête large Ø4 x 13
9256	10153047	Ressort de trappe de vidange		10176050	Rivet AL-AC Ø6 x 16
9258	10159009	Anneau circlips de tuyau		10509043	Vis inox H M6 x 16
9262,1a	66002552	Vis de distribution fertiliseur plastique		10509051	Vis inox H M8 x 12
9262,2a	66002551	Vis de distribution grand débit fertiliseur plastique		10509055	Vis inox H M8 x 25
9263,3	66001988	Trappe de vidange (sortie longue)		10509058	Vis inox H M8 x 35
9267	4010100	Axe de trappe de vidange		10580066	Vis inox H M5 x 25
9727	40090247	Rondelle de tension ressort entrainement micro		10590030	Vis inox CHC M5 x 30
9728	10153074	Ressort tendeur galet double		10591905	Vis STHC M8 x 10 bout plat
				10591954	Boulon TRCC Ø8 x 22 inox
	10020756	Verrouillage trappe de condamnation Ferti		10592015	Vis H M10 x 30 inox
	10040058	Corps de boîtier fertiliseur		10603006	Ecrou frein H M6
	10090355	Grand tamis trémie 1500L		10609005	Ecrou inox H M5
	10090356	Petit tamis droit trémie 1500L		10609008	Ecrou inox Hu M8
	10090357	Petit tamis gauche trémie 1500L		10609009	Ecrou bas inox H M8
	10090421	Carter d'entrainement fertiliseur		10609112	Ecrou à sertir hexagonal M10 inox
4895	10200167	Embout plastique rouge (Ø14)		10609038	Ecrou frein inox H M8
	10200180	Chapeau boîtier fertiliseur		10629009	Rondelle AZ Ø8
	10200186	½ guide supérieur trappe de condamnation de boîtier		10629011	Rondelle AZ Ø10
	10200187	½ guide inférieur trappe de condamnation de boîtier		10629042	Rondelle inox Ø16,2 x 26 x 1
	10203003	Plot d'ancrage de bâche		10629060	Rondelle inox Ø8,5 x 16 x 1,5
	10209022	Poignée femelle VCT50B-M10		30172036	Goupille élastique Ø3,5 x 50
	10219105	Joint torique		30172090	Goupille élastique Ø6 x 25
	10230178	Gaine thermo GTI 101,6 noire		30172091	Goupille élastique Ø6 x 30
	10991086	Rondelle d'arrêt pour clip de fermeture		30172092	Goupille élastique Ø6 x 35
	10991089	Clip de fermeture rep.8		30172095	Goupille élastique Ø6 x 50
6077	10991095	Goupille clips Ø6		30172096	Goupille élastique Ø6 x 55
	10992077	Bâche de trémie 1500L		30501055	Vis H M8 x 25
	10992090	Goupille clip Ø6 inox		30512056	Vis H M12 x90
	20051440	Tube PVC tuyau trémie 980L		30512079	Vis H M14 x 40
	20051450	Plaque fixation tuyau trémie 980L		30530062	Vis poëlier Ø5 x 16
	20051460	Vitre de trémie fertiliseur		30561055	Boulon TRCC M8 x 22
	20051470	Trappe de vidange de trémie		30562017	Boulon TRCC M10 x 30
	20051471	Douille épaulée		30600008	Ecrou H M8
	20054180	Axe de boîtier fertiliseur Lg : 282		30600012	Ecrou H M12
	20054241	Casquette de trappe boîtier fertiliseur		30600014	Ecrou H M14
	20058601	Plat de fixation de bâche sur trémie fertiliseur		30601012	Ecrou bas H M12
	20058621	Tube enrouleur alu trémie fertiliseur		30620000	Rondelle Ø4,7 x 11,8 x 0,8
	20061411	Plat de verrouillage tamis		30620041	Rondelle Ø6,5 x 18 x 1,5
	20063190	Bague plastique		30620064	Rondelle Ø8,5 x 16 x 2
	30090381	Verrouillage de fermeture bâche		30620089	Rondelle Ø10,5 x 20 x 2
	40090334	Indicateur latéral de réglage sur variateur ferti/micro		30620095	Rondelle Ø10,5 x 27 x 2
	40090430	Contre plaque tendeur de chaine entraine fertiliseur		30621087	Rondelle Ø15 x 40 x 2
	40090436	Verrouillage d'ouverture bâche trémie fertiliseur			
	40090437	Plaque latéral de réglage du variateur fertiliseur			
	41063701	Accouplement variateur fertiliseur avec sécurité			
	65007901	Pignon tendeur 10 dents			
	65009347	Pignon entrainement micro			
	65009496	Tendeur de chaine entrainement fertiliseur			
	65019055	Tuyau Ø80 Lg 0m64 avec embout			
	65105681	Support clé étalonnage			

TREMIE FERTILISEUR 1500L CHASSIS TRAIINE REPLIABLE 8 RANGS


Mise à jour le 21/06/2012

INJECTEUR POUR FERTILISEUR PULSE

Châssis repliable 8 rangs WingFold




BOTTE FERTILISEUR TOP PIVOTANTE + SUPPORT CYCLONE




Mise à jour le 23/07/2012

VARIATEUR A SECURITE >2010




Mise à jour le 12/17/212


BOTTE FERTILISEUR A DISQUES




BOTTE FERTILISEUR A DISQUES POUR CHASSIS REPLIABLE DOUBLE BARRE



BOTTE FERTILISEUR A SOC




BOTTE FERTILISEUR SIMPLIFIEE A SOC




Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4501	30634019	Bride de serrage en V (fil ø16 mm)	4502	30634020	Bride de serrage en U (fil ø16 mm)
4502	30634020	Bride de serrage en U (fil ø16 mm)	4841	10153068	Ressort d'équilibrage
7009	10100012	Disque seul (sans moyeu)	7009	10100012	Disque seul (sans moyeu)
7009.1a	65009900	Disque avec moyeu	7009.1a	65009900	Disque avec moyeu
7010 a	20016178	Moyeu de disque seul	7010.a	20016178	Moyeu de disque seul
7012.da	10071035	Axe de roulement disque côté droit	7012.Da	10071035	Axe de roulement disque côté droit
7012.ga	10071036	Axe de roulement disque côté gauche	7012.Ga	10071036	Axe de roulement disque côté gauche
7014 a	10161020	Roulement de disque (réf. 3204-2RS)	7014.a	10161020	Roulement de disque (réf. 3204-2RS)
7015 a	10161021	Rondelle d'étanchéité (réf. 6204 ID)	7015 a	10161021	Rondelle d'étanchéité (réf. 6204 ID)
7016.d	20016181	Décrottoir intérieur de disque côté droit	7016.D	20016181	Décrottoir intérieur de disque côté droit
7016.g	20016180	Décrottoir intérieur de disque côté gauche	7016.G	20016180	Décrottoir intérieur de disque côté gauche
7017.b	66001624	Support décroisseurs extérieurs	7017.b	66001624	Support décroisseurs extérieurs
7018 a	20016250	Décrottoir extérieur	7018.a	20016250	Décrottoir extérieur
9180.b	65101868	Support disque fertiliseur sortie au centre	9180.b	66001868	Support disque fertiliseur sortie au centre
9181	30153030	Lame de ressort de botte fertiliseur	9240	66003695	Chape de support disque fertiliseur
9182	66001859	Support lame de ressort disques fertiliseur	9241.a	66003700	Fourche de support disque fertiliseur
9183	66001860	Chape support botte à disque	9242	65010063	Tube fourreau de support disque fertiliseur
9247.D	66003159	Support disque fertiliseur sortie à gauche	9243	65010062	Bras de ressort de support disque fertiliseur
9247.G	66003158	Support disque fertiliseur sortie à droite	9244	40150105	Bague d'appui ressort de support disque fertiliseur
			9245.a	66003694	Fixation de support disque fertiliseur
	20018590	Plat de butée position haute ouvre sillon fertiliseur	9246.a	40090161	Tube entretoise de support disque fertiliseur
	66005772	Support avant botte à disque fertiliseur monobloc 2	9247.D	66003159	Support disque fertiliseur sortie à droite
			9247.G	66003158	Support disque fertiliseur sortie à gauche
	10176013	Rivet TR 6-20			
	10508007	Vis H M16 x 30		10508007	Vis H M16 x 30
	30501051	Vis H M8 x 12		10603016	Ecrou frein M16
	30502047	Vis H M12 x 30		10603020	Ecrou frein M20
	30512084	Vis H M14 x 65		30513016	Vis H M16 x 90
	30561053	Vis TRCC M8 x 18		30513020	Vis H M 16 x 130
	30562016	Vis TRCC M10 x 25		30600020	Ecrou H M20
	30600008	Ecrou H M8		30601016	Ecrou Hm M16
	30600010	Ecrou H M10		30623062	Rondelle Ø26 x 41 x 1,5
	30600014	Ecrou H M14			
	30600016	Ecrou H M16			
	30620063	Rondelle Ø8,5 x 16 x 1,5			
	30620095	Rondelle Ø10,5 x 27 x 2			
BOTTE FERTILISEUR A DISQUES Mise à jour le 09/02/2012			BOTTES FERTILISEUR A DISQUES REPLIABLE DB Mise à jour le 10/09/2008		
Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4502	30634020	Bride de serrage en U (fil ø16 mm)	4502	30634020	Bride de serrage en U (fil ø16 mm)
9153.1c	30153038	Dent porte - botte à gauche du support	6821	20006771	Renfort de ressort de botte simplifiée
9153.2c	30153039	Dent porte - botte à droite du support	9188	66001879	Chape support botte simplifiée
9154 a	20013890	Renfort de ressort de botte à soc	9189	10153040	Ressort de botte simplifiée
9157 a	66001387	Botte de fertiliseur avec pointe démontable	9191	66001880	Botte fertiliseur simplifiée
9157.1	10047062	Pointe de botte seule	9192.d	66004258	Botte fertiliseur liquide sortie à droite
9183.1	66001858	Chape support botte à soc	9192.g	66002558	Botte fertiliseur liquide sortie à gauche
	10176000	Rivet TF Ø5-22		30172089	Goupille élastique Ø6 x 20
	10508007	Vis H M16 x 30		30172091	Goupille élastique Ø6 x 30
	30172065	Goupille élastique Ø5 x 30		30507044	Vis H M12 x 20
	30172093	Goupille élastique Ø6 x 40		30600016	Ecrou H M16
	30173018	Goupille élastique Ø8 x 30			
	30600016	Ecrou H M16			
BOTTE FERTILISEUR A SOC Mise à jour le 09/01/2012			BOTTE FERTILISEUR SIMPLIFIEE A SOC Mise à jour le 09/12/2010		

BOTTE FERTILISEUR PIVOTANTE TOP



BOTTE FERTILISEUR CHASSIS REPLIABLE TFC



Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4885.1	30634040	Bride en U Ø16 sur barre TOP		10173063	Goupille élastique Ø10 x 50
7010.a	20016178	Moyeu de disque seul		10176004	Rivet TF Ø6 x 22
7012.Da	10071035	Axe de disque côté droit		10603016	Ecrou frein M16
7012.Ga	10071036	Axe de disque côté gauche		10603020	Ecrou frein M20
7014.a	10161020	Roulement de disque (réf. 3204-2RS)		30170098	Goupille fendue Ø6 x 70
7015.a	10161021	Rondelle d'étanchéité (réf. 6204 ID)		30172092	Goupille élastique Ø6 x 35
7018.a	20016250	Décrottoir extérieur		30501051	Vis H M8 x 12
7068	10100050	Disque Ø380		30507012	Vis H M10 x 16
7068.cos	65009056	Disque Ø380 complet avec moyeu et roulement		30561053	Vis H M8 x 18
9195	10100078	Disque Ø300		30600008	Ecrou H M6
9299	66004163	Bride entretoise de support disque ouvre sillon		30600016	Ecrou H M16
9459	20047680	Décrottoir intérieur de disques		30620063	Rondelle Ø8,5 x 16 x 1,5
9460	30075003	Bague d'appui de ressort		30620088	Rondelle Ø10,5 x 20 x 1,5
9461	65031067	Tige de ressort amortisseur		30623011	Rondelle Ø21 x 32 x 2
9462.D	66004758	Support droit botte fertiliseur pivotante		30623051	Rondelle Ø26 x 36 x 2
9462.G	66004759	Support gauche botte fertiliseur pivotante		30624018	Rondelle Ø31 x 41 x 3
9463	20047690	Axe d'articulation botte fertiliseur pivotante		30624019	Rondelle Ø31 x 41 x 4
9464.D	66004767	Tube descente droit botte fertiliseur pivotante			
9464.G	66004766	Tube descente gauche botte fertiliseur pivotante			
9465	66004764	Bras pivot botte fertiliseur pivotante			
9466.D	66004762	Embase pivot droite botte fertiliseur pivotante			
9466.G	66004763	Embase pivot gauche botte fertiliseur pivotante			
9467.D	66004760	Support disque droit botte fertiliseur pivotante			
9467.G	66004761	Support disque gauche botte fertiliseur pivotante			
9468	10150056	Ressort amortisseur			
9780	40090106	Axe tige de ressort			
10118	10163000	Graisser droit M6			

BOTTE FERTILISEUR PIVOTANTE TOP


Mise à jour le 08/03/2012

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4502	30634020	Bride de serrage en U Ø16		10176013	Rivet TR Ø6 x 20
7009	10100012	Disque seul sans moyeu		10603008	Ecrou frein M8
7009.1a	65009900	Disque avec moyeu		30179093	Goupille Ø6 x 40 inox
7010.a	20016178	Moyeu de disque seul		30502047	Vis H M12 x 30
7012.da	10071035	Axe de roulement de disque coté droit		30508007	Vis H M16 x 30
7012.ga	10071036	Axe de roulement de disque coté gauche		30511067	Vis H M8 x 100
7014.a	10161020	Roulement (3204.2RS)		30512084	Vis H M14 x 70
7015.a	10161021	Rondelle d'étanchéité 6204 ID		30530094	Vis poëlier M6 x 20
7016.d	20016181	Décrottoir intérieur droit		30561053	Vis TRCC M8 x 18
7016.g	20016180	Décrottoir intérieur gauche		30562015	Vis TRCC M10 x 22
7018.a	20016250	Décrottoir extérieur		30600006	Ecrou H M6
9181	10153030	Lame de ressort de botte fertiliseur		30600008	Ecrou H M8
9182	66001859	Support lame de ressort		30600010	Ecrou H M10
9183	66001860	Chape de support botte à disques		30600014	Ecrou H M14
				30600016	Ecrou H M16
	10159058	Ressort sur capot de cyclone		30620041	Rondelle Ø6.5 x 18 x 1.5
	10219095	Protection cyclone (caoutchouc)		30620063	Rondelle Ø8.5 x 16 x 1.5
	20018590	Plat butée position haute		30620095	Rondelle Ø10.5 x 27 x 2
	66005130	Cyclone de botte fertiliseur			
	66005131	Capot de cyclone			
	66005825	Corps de botte sur châssis TFC			
	66006136	Cyclone de botte fertiliseur >09			
	66006354	Corps de botte sur châssis TFC >09			

BOTTE FERTILISEUR A DISQUES CHASSIS REPLIABLE TFC

Mise à jour le 02/10/2009

BOTTE FERTILISEUR EXTEND



Mise à jour le 16/07/2009

*... et pour tous vos travaux de binage et sarclage.
Consultez-nous !*

*... and for all your cultivating and hoeing.
Please consult us !*

Les bineuses The cultivators

SUPER-CROP



COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

8, rue de Berri – 75008 PARIS

Usine – Technique – Recherche – Informations

12, rue Edmond Ribouveau – 79240 LARGEASSE France

TEL. 05 49 81 50 00 – FAX 05 49 72 09 70 – www.monosem.com